

Technical Manual Technische Handbuch

Greens King 500A Series Serie Greens King 500A

63281 – 18" 11 Blade Reel

63282 – 22" 11 Blade Reel

63285 – 26" 7 Blade Reel

63281 – 45 cm 11-Messer-Trommel

63282 – 55 cm 11-Messer-Trommel

63285 – 65 cm 7-Messer-Trommel



WARNING: If incorrectly used, this machine can cause severe injury. Those who use and maintain this machine should be trained in its proper use, warned of its dangers and should read the entire manual before attempting to set up, operate, adjust or service the machine.



ACHTUNG: Wenn diese Maschine nicht ordnungsgemäß verwendet wird, können ernsthafte Verletzungen verursacht werden. Personen, die diese Maschine verwenden und warten, müssen in ihrer richtigen Verwendung ausgebildet sein, auf die Gefahren aufmerksam gemacht worden sein und die Anleitung ganz gelesen haben, bevor sie versuchen, die Maschine aufzustellen, zu bedienen, einzustellen oder zu warten.

To Order Parts

1. Write your **full** name and **complete** address on the order.
2. Explain where and how to make shipment.
3. Give product number, name and serial number that is stamped on the name plate or serial plate of your product.
4. Order by the quantity desired, the part number, and description of the part as given in the parts list.
5. Send or bring the order to an authorized Jacobsen Dealer.
6. Inspect all shipments on receipt. If any parts are damaged or missing, file a claim with the carrier before accepting.
7. Do not return material without a letter of explanation, listing the parts being returned. Transportation charges must be prepaid.

Use of other than Jacobsen authorized Parts and Accessories will void the warranty.

Table of Contents

1	Safety		7	Adjustments	
1.1	Operating Safety	4	7.1	General	18
1.2	Important Safety Notes	5	7.2	Reel To Bedknife	18
2	Specifications		7.3	Bedknife Adjuster	19
2.1	Product Identification	6	7.4	Bedknife	19
2.2	Engine	6	7.5	Brake	19
2.3	Mower	6	7.6	Cutting Height	20
2.4	Traction and Differential	7	7.7	Belt Adjustment	20
2.5	Weights	7	7.8	Handle	21
2.6	Accessories & Support Literature	7	7.9	Torque Specification	22
3	Decals		8	Maintenance	
3.1	Decals	8	8.1	General	23
4	Initial Inspection		8.2	Engine	23
4.1	General	9	8.3	Engine Oil	24
4.2	Initial inspection	9	8.4	Fuel	24
5	Controls		8.5	Tires	25
5.1	Icons	10	8.6	Wheel Bearing	25
5.2	Controls	10	8.7	Backlapping and Grinding	25
6	Operation		8.8	Storage	26
6.1	Daily Inspection	12	9	Troubleshooting	
6.2	Operator Presence Control (O.P.C.)	12	9.1	General	27
6.3	Operating Procedures	13	10	Maintenance & Lubrication Charts	
6.4	Starting/Stopping engine	14	10.1	General	28
6.5	Transport Wheels (Optional Kit)	15	10.2	Maintenance Chart	28
6.6	Grass Catcher	15	10.3	Lubrication Chart	29
6.7	Weight Bars	15	11	Parts List	
6.8	Mowing	16	11.1	Parts List	30
6.9	Daily Maintenance	17			

Suggested Stocking Guide

To Keep your Equipment fully operational and productive, Jacobsen suggests you maintain a stock of the more commonly used maintenance items. We have included part numbers for additional support materials and training aids.

To order any of the following material:

1. Write your full name and complete address on your order form.
2. Explain where and how to make shipment:
☐ UPS ☐ Regular Mail
☐ Overnight ☐ 2nd Day
3. Order by the quantity desired, the part number, and the description of the part.
4. Send or bring the order to your authorized Jacobsen Dealer.

Service Parts

Qty.	Part No.	Description	Qty.	Part No.	Description
	2810713	Engine to Reel Belt		2811363	Reel to Reducer Belt
	2811071	Reducer to Traction Belt			

Service Support Material

Qty.	Part No.	Description
	4131586	Technical Manual

Qty.	Description
	Service Manual Operator Training Video

How To Use This Manual

Abbreviations

N/S - Not serviced separately, can only be obtained by ordering main component or kit.

AR -Variable quantity or measurement is required to obtain correct adjustment.

Symbols such as ●, next to the item number, indicate that a note exists which contain additional information important in ordering that part.

Indented Items

Indented items indicate component parts that are included as part of an assembly or another component. These parts can be ordered separately or as part of the main component.

Item	Part No.	Qty	Description	Serial Numbers/Notes
● 1	123456	1	Mount, Valve	Indicates a piece part
2	789012	1	Valve, Lift	Includes Items 2 and 3
3	345678	1	• Handle	Serviced part included with Item 2
4	N/S	1	• Seal Kit	Non serviced part included with Item 2
5	901234	1	Screw, 1/4-20 x 2" Hex Head	

1 SAFETY

1.1 OPERATING SAFETY



WARNING

EQUIPMENT OPERATED IMPROPERLY OR BY UNTRAINED PERSONNEL CAN BE DANGEROUS.

Familiarize yourself with the location and proper use of all controls. Inexperienced operator's should receive instruction from someone familiar with the equipment before being allowed to operate the machine.

1. Safety is dependent upon the awareness, concern and prudence of those who operate or service the equipment. Never allow minors to operate any equipment.
2. It is your responsibility to read this manual and all publications associated with this equipment (Engine manual, accessories and attachments). If the operator can not read English it is the owner's responsibility to explain the material contained in this manual to them.
3. Learn the proper use of the machine, the location and purpose of all the controls before you operate the equipment. Working with unfamiliar equipment can lead to accidents.
4. Never allow anyone to operate or service the machine or its attachments without proper training and instructions; or while under the influence of alcohol or drugs.
5. Wear all the necessary protective clothing and personal safety devices to protect your head, eyes, ears hands and feet. Long hair, loose clothing or jewelry may get tangled in moving parts. Operate the machine only in daylight or in good artificial light.
6. Evaluate the terrain to determine what accessories and attachments are needed to properly and safely perform the job. Only use accessories and attachments approved by Jacobsen.
7. Stay alert for holes in the terrain and other hidden hazards.
8. Inspect the area where the equipment will be used. Pick up all the debris you can find before operating. Beware of overhead obstructions (low tree limbs, electrical wires, etc.) and also underground obstacles (sprinklers, pipes, tree roots, etc.) Enter a new area cautiously. Stay alert for hidden hazards.
9. Do not carry passengers. Keep bystanders and pets a safe distance away.
10. Never direct discharge of material toward bystanders, nor allow anyone near the machine while in operation. The owner/operator can prevent and is responsible for injuries inflicted to themselves, to bystanders and damage to property.
11. Never operate equipment that is not in perfect working order or is without decals, guards, shields, discharge deflectors or other protective devices securely fastened in place.
12. Never disconnect or bypass any switch.
13. Carbon monoxide in the exhaust fumes can be fatal when inhaled. Never operate the engine without proper ventilation.
14. Fuel is highly flammable, handle with care. See Section 6.9
15. Keep the engine clean. Allow the engine to cool and always close fuel shut off valve and remove the spark plug wire from the spark plug before storing. Do not store unit near an open flame or flammable debris.
16. Place unit on a flat surface, disengage all drives and engage parking brake before starting the engine.
17. Local regulations may restrict the age of the operator.
18. Operate the machine across the face of the slope (horizontally), not up and down the slope (vertically). Never operate on wet grass.
19. Always operate at speeds that allow you to have complete control of the machine. Be sure of your footing; keep a firm hold on the handle and walk; never run.
20. Before you clean, adjust or repair this equipment, stop the engine, disconnect the spark plug wire, and keep the wire away from the plug to prevent accidental starting.

This machine is to be operated and maintained as specified in this manual and is intended for the professional maintenance of specialized turf grasses. It is not intended for use on rough terrain or long grasses.

1.2 IMPORTANT SAFETY NOTES



This safety alert symbol is used to alert you to potential hazards.

DANGER - Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **WILL** result in death or serious injury.

WARNING - Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **COULD** result in death or serious injury.

CAUTION - Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **MAY** result in minor or moderate injury and property damage. It may also be used to alert against unsafe practices.

For pictorial clarity, some illustrations in this manual may show shields, guards or plates open or removed. Under no circumstances should this equipment be operated without these devices securely fastened in place



WARNING

The Operator Presence Control (OPC) on this machine will shut off the reel and traction drive if the operator releases the OPC bail.

To protect the operator and others from injury, never operate equipment with the OPC system disconnected or malfunctioning.



WARNING

1. Before leaving the operator's position for any reason:
 - a. Disengage all drives.
 - b. Engage parking brake.
 - c. Stop engine.
2. Keep hands, feet, and clothing away from moving parts. Wait for all movement to stop before you clean, adjust or service the machine.
3. Keep the area of operation clear of all bystanders and pets.
4. Chock or block the wheels if the machine is left on an incline.
5. Never operate mowing equipment without the discharge deflector securely fastened in place.

By following all instructions in this manual, you will prolong the life of your machine and maintain its maximum efficiency. Adjustments and maintenance should always be performed by a qualified technician.


If additional information or service is needed, contact your Authorized Jacobsen Dealer who is kept informed of the latest methods to service this equipment and can provide prompt and efficient service. **Use of other than original or authorized Jacobsen parts and Accessories will void the warranty.**

2 SPECIFICATIONS

2.1 PRODUCT IDENTIFICATION

- 63281..... 18 in. (457 mm) Greens King 518A with InCommand™ control system, Honda 4.0 H.P. gasoline engine and 11 blade reel.
- 63282..... 22 in. (559 mm) Greens King 522A with InCommand™ control system, Honda 4.0 H.P. gasoline engine and 11 blade reel.
- 63285..... 26 in. (660 mm) Greens King 526A with InCommand™ control system, Honda 4.0 H.P. gasoline engine and 7 blade reel.
- Serial Number An identification plate, like the one shown, listing the serial number, is attached to the rear crossmember of the frame.

Always provide the serial number of the unit when ordering replacement parts or requesting service information.



Product	EEC Sound Power	Vibration M/S ²
		Arms
63281	90	5.74
63282	91	6.477
63285	89	3.401

2.2 ENGINE

- Engine..... Honda GX-120 K1Q JG2 4-Cycle, 4HP (2.98 kW) at 4000 RPM
- Speed High Idle - 3000 ± 100 RPM
Low Idle - 1700 ± 100 RPM
- Fuel Regular Grade (Unleaded)
- Fuel Tank 0.66 Gallon (2.5 liter)

Use clean, fresh, regular unleaded gasoline, 85 octane minimum. When using blended fuel, do not use a blend with more than 10% ethanol.

Under no circumstances should you use a blend with methanol.

2.3 MOWER

- Reel 7 or 11 blades, hardened high manganese carbon steel.
- Reel Diameter 5 in. (127 mm)
- Cutting Width 18-1/4 in. (457 mm), 22 in. (559 mm), 26 in. (660 mm)
- Cutting Frequency:
 - 7 Blade..... 0.250 in. (6.3 mm)
 - 11 Blade..... 0.169 in. (4.3 mm)
- Height of cut..... 5/64 to 7/16 in. (2 to 11 mm)

- Bedknives Hardened carbon steel
 - High Profile Yields 5/32 in. (4 mm) cut (Standard on 63285)
 - Low Profile Yields 7/64 in. (2.8 mm) cut
 - Super Tournament..... Yields 1/16 in. (1.6 mm) cut (Standard on 63281, 63282)
- Reel Clutch Cog Type

2.4 TRACTION AND DIFFERENTIAL

Transport Tires (Option)...	11 x 4 pneumatic bidirectional	Differential.....	Full automotive type, housed in traction drum
Tire Pressure.....	6 to 8 psi (41 to 55 kPa)		
Reel Drive	7 Rib Micro V Belt	Rear Drive Drum	Machined aluminum alloy
Traction Drive.....	Synchronous polyurethane belts with Kevlar cord		2 Sections:
Traction Reduction Ratio..	21.8:1	63281	7-3/4 (O.D.) x 9.10 in. (197 x 231 mm)
Reel Reduction Ratio	1.67:1	63282	7-3/4 (O.D.) x 10.97 in. (197 x 278 mm)
Traction Clutch	Cog type	63285	7-3/4 (O.D.) x 13.25 in. (197 x 343 mm)
Drive Clutch.....	Centrifugal		
Travel speed	3.2 mph (5.14 km/h) @ 3000 RPM		

2.5 WEIGHTS

Weights:	Lbs.	(kg)
Weight with catcher, front roller, kickstand and weight bars		
63281	210	(95)
63282	223	(101)
63285	272	(123)

2.6 ACCESSORIES & SUPPORT LITERATURE

Contact your area Jacobsen Dealer for a complete listing of accessories and attachments.



CAUTION: Use of other than Jacobsen authorized parts and accessories may cause personal injury or damage to the equipment and will void the warranty.

Accessories

Lapping Compound (180 grit)	554598
Orange Touch-up Paint (12 oz. spray).....	554598
Guide Wheel	68612
18 in. Grass Catcher	68122
22 in. Grass Catcher	68123
26 in. Grass Catcher	68124
22 in. Push Brush.....	68611
22 in. Front Roller Brush	68610
18 in. Turf Groomer.....	68624
22 in. Turf Groomer.....	68605
26 in. Turf Groomer.....	68625
18 in. MagKnife Conversion Kit.....	4131024
22 in. MagKnife Conversion Kit	4130281
26 in. MagKnife Conversion Kit.....	4131029
Mower Caddy 518 Latch Kit	68649
Mower Caddy 522 Latch Kit	68650
Mower Caddy 526 Latch Kit	68651
Mower Caddy	68648

Solid Rollers

18 in. with Scraper	68626
22 in. with Scraper	68530
26 in. with Scraper	68627

Grooved Rollers

18 in. Machined Steel	68616
22 in. Assembled Disc	68527
22 in. Machined Aluminum.....	68614
22 in. Machined Steel	68613
22 in. Segmented Roller	68673
26 in. Machined Aluminum.....	68617
26 in. Machined Steel	68628


Support Literature

Technical Manual.....	4131586
Operator Training Video.....	4131596
Service & Repair Manual	

3 DECALS

3.1 DECALS

Familiarize yourself with the decals, they are critical to the safe operation of the mower. REPLACE DAMAGED DECALS IMMEDIATELY.


**CAUTION**

1. Keep all shields in place.
2. Stop engine to adjust and oil.
3. When mechanism becomes clogged disengage power and stop engine before cleaning.
4. Keep hands, feet and clothing away from power-driven parts.
5. Read manual thoroughly before operating machine.


365511

Vehicle Mass:

Model PGM 19	84.0 kg
Model PGM 22	85.0 kg
Model 518A	95.3 kg
Model 522TA	100.7 kg
Model 522A	101.2 kg
Model 526A	123.4 kg
Model TC22	101.1 kg


**WARNING**
Keep Bystanders Away. Do Not Operate Without Guards In Place

2811102

**PRECAUCION**

1. No opere esta maquina sin previo entrenamiento, instruccion y sin haber leído el manual de operacion.
2. Tenga todas las guardas en su lugar y piezas bien aseguradas.
3. Neutralice todas las velocidades y apague el motor antes de vaciar los recolectores de pasto, darle servicio, limpiar, ajustar y destrabar la maquina.
4. Mantenga las manos, los pies y ropa suelta lejos de piezas en movimiento.
5. No deberan transportar pasajeros si no existe un asiento para ellos.
6. Si no sabe leer ingles, pida que alguien le lea las calcomanias de avisos y los manuales de instruccion y operacion.

340623

**CAUTION**


BE SURE THE TRACTION CLUTCH LEVER IS IN NEUTRAL BEFORE STARTING THE ENGINE.

3001790


**CAUTION**

ALLOW ENGINE TO COOL FOR 2 MINUTES BEFORE REFUELING

362764


**DANGER**

To avoid serious bodily injury stop engine and disengage reels before working on mower or emptying baskets.



3001235



**WARNING**

TO PREVENT INJURY AND ACCIDENTAL CLUTCH ENGAGEMENT DO NOT ADJUST ENGINE SPEED USING THROTTLE LEVER ON ENGINE. ALWAYS ADJUST ENGINE SPEED USING THE OPC HANDLE AND THROTTLE PADDLE

4146636

4.1 GENERAL

The set-up and testing of the unit should always be performed by a trained technician, familiar with the operation of the equipment.

Read each instruction completely and make sure you understand it before proceeding with the assembly. Stay alert for potential hazards and obey all safety precautions.

The RIGHT, LEFT, FRONT and REAR of the machine are referenced from the operator's seat, facing forward.

Accessories not included with this product must be ordered separately. See instructions provided with accessory for installation and parts.



CAUTION

Do not attempt to operate the machine unless you are familiar with this type of equipment and know how to operate all controls correctly.

This machine is shipped assembled. After unpacking, perform the initial inspection, operating checks, and test the Operator Presence Control (OPC).

4.2 INITIAL INSPECTION




CAUTION

The initial inspection should be performed only when the engine is off and all fluids are cold. Disengage all drives, engage parking brake, stop engine and disconnect spark plug wire.

1. Perform a visual inspection of the entire unit, look for signs of wear, loose hardware, and components that may have been damaged during transport.
2. Inspect paint and decals for damage or scratches. Decals provide important operating and safety information. Replace all missing or hard to read decals.
3. Check that the engine oil level is at the full level mark with the engine cold.
4. Visually check for fuel or oil leaks.
5. Inspect lube points for proper lubrication.

5 CONTROLS

5.1 ICONS



WARNING

Never attempt to operate the machine unless you have read the Safety and Operation Manual, the Parts and Maintenance Manual, the engine manual and know how to operate all controls correctly.

Familiarize yourself with the icons shown above and what they represent. Learn the location and purpose of all the controls before operating this mower.

5.2 CONTROLS

- A. **Parking Brake** – Used whenever the mower is left unattended or as a service brake while transporting.
- B. **Paddle Throttle** – Controls the speed of the engine when OPC Bail is engaged. Push (+) side of lever to increase engine speed. Push (-) side of lever to decrease engine speed.
- C. **O.P.C. Bail** – Engaging bail increases engine speed which engages the centrifugal clutch. Release bail to return engine to idle. The bail must be disengaged to start the engine.
- D. **Engine Switch** – The engine switch enables and disables the ignition system. The engine switch must be in the ON position for the engine to run. Turning the engine switch to the OFF position stops the engine.




Figure 5A




Figure 5B

E. Choke Lever - The choke lever opens and closes the choke valve in the carburetor. The CLOSED position enriches the fuel mixture for starting a cold engine. The OPEN position provides the correct fuel mixture for operation after starting, and for restarting a warm engine.

F. Fuel Valve Lever - The fuel valve opens and closes the connection between the fuel tank and the carburetor. The fuel valve lever must be in the ON position for the engine to run. When the engine is not in use, leave the fuel valve lever in the OFF position to prevent carburetor flooding and to reduce the possibility of fuel leakage.

Note: Before tipping mower back for adjustments, the fuel lever must be moved to the OFF position to prevent fuel from leaking into the crankcase.

G. Traction Clutch Lever - Point lever forward (**G₂**) to disengage traction drive and allow drum to “free-wheel”. Point lever to the back (**G₁**) to engage.

H. Reel Clutch Lever - Point lever up (**H₁**) to engage the reel drive mechanism. Point lever down (**H₂**) to disengage the reel.




Figure 5C




Figure 5D

**WARNING**

To prevent bodily injury or property damage, never engage the reel or traction clutch levers while the engine is running or the O.P.C. bail is engaged.

**DANGER**

Keep hands and feet away from the cutting unit to prevent serious cuts.

J. E-Stop - Used to stop the engine. Push switch down to disable engine ignition, pull up for normal operation.

6 OPERATION

6.1 DAILY INSPECTION



CAUTION

The daily inspection should be performed only when the engine is off and all fluids are cold. Disengage all drives, engage parking brake, stop engine and disconnect spark plug wire.

1. Perform a visual inspection of the entire unit, look for signs of wear, loose hardware, missing or damaged components. Check for fuel or oil leaks.

2. Check the fuel supply and crankcase oil level. All fluids must be at the full mark.
3. Make sure the mower is adjusted to the required cutting height.
4. Make sure the machine is lubricated and the transport tires are properly inflated.
5. Check the O.P.C. system.

6.2 OPERATOR PRESENCE CONTROL (O.P.C.)

1. The O.P.C. system is intended to protect the operator and others from injury by stopping the reel and drive mechanism as soon as the operator releases the O.P.C. bail. The unit is also equipped with an engine stop (E-Stop) switch that will stop the engine from the operator's position.



WARNING

Never operate equipment with the O.P.C. system disconnected or malfunctioning. Do not disconnect or bypass any switch.

2. To test the system:
 - a. Place mower on the kickstand.
 - b. Disengage the reel clutch lever **(E)**.
3. Start the engine.
 - a. Slide bail to the left and engage OPC Bail.
 - b. Engine speed will increase, the drive mechanism will engage and the wheels will begin to turn.
 - c. Release the O.P.C. bail. The bail must disengage, engine speed return to idle and drive mechanism must stop.
 - d. Push E-Stop switch down. Engine must stop immediately.
4. If the drive mechanism engages before the O.P.C. bail is engaged or the drive mechanism continues to turn after the O.P.C. bail is released; stop the engine immediately and have the system repaired.

6.3 OPERATING PROCEDURES



CAUTION

To help prevent injury, always wear safety glasses, leather work shoes or boots, a hard hat, and ear protection. Long hair, loose clothing or jewelry may get tangled in moving parts.

1. Under no circumstances should the engine be started with operator or bystanders standing in front of the reel.
2. Never run the engine in an enclosed area.
3. Keep hands and feet away from moving parts and cutting units. If possible, do not make adjustments with the engine running.
4. Do not operate mower or attachments with loose, damaged or missing components. Whenever possible mow when grass is dry.
5. First mow in a test area to become thoroughly familiar with the operation of the mower and control levers.

Note: *To prevent damage to the reel and bedknife never operate the reels when they are not cutting grass. Excessive friction and heat will develop between the bedknife and reel and damage the cutting edge.*
6. Study the area to determine the best and safest operating procedure. Consider the height of the grass, type of terrain, and condition of the surface. Each condition will require certain adjustments or precautions. Only use accessories and attachments approved by Jacobsen.
7. Be aware of mower discharge direction and never direct discharge of material toward bystanders. Never allow anyone near the machine while in operation. The owner/operator is responsible for injuries inflicted to bystanders and/or damage to their property.



CAUTION

Before mowing, pick up all debris such as rocks, toys and wire which can be thrown by the machine. Enter a new area cautiously. Always operate at speeds that allow you to have complete control of the mower.

8. Use discretion when mowing near gravel areas (roadway, parking areas, cart paths, etc.). Stones discharged from the mower may cause serious injuries to bystanders and/or damage the equipment.
9. Disengage the reel clutch to stop blades when not mowing.

10. Disengage the reel clutch when crossing paths or roadways. Look out for traffic.

11. Stop and inspect the equipment for damage immediately after striking an obstruction or if the machine begins to vibrate abnormally. Have the equipment repaired before resuming operation.



WARNING

Before you clean, adjust, or repair this equipment, always disengage all drives, engage parking brake, stop engine and remove spark plug wire to prevent injuries.

12. Slow down and use extra care on hillsides. Use caution when operating near drop offs.
13. Look behind and down before backing up to be sure of a clear path. Use care when approaching blind corners, shrubs, trees or other objects that may obscure vision.
14. Never use your hands to clean cutting units. Use a brush to remove grass clippings from blades. Blades are extremely sharp and can cause serious injuries

6 OPERATION

6.4 STARTING/STOPPING ENGINE

CAUTION

Always start and stop the engine when the mower is on level ground. Keep feet away from blade when starting engine.

Starting

1. Check oil level and fuel supply then open fuel valve lever (F).
2. Move the choke lever (E) to the "CLOSED" position.
3. Set engine switch (D) to "ON".
4. Make certain the O.P.C. bail (C) is disengaged and the parking brake (A) is engaged.
5. Select desired position for traction clutch lever (G) and reel clutch lever (H).

To cut - engage traction clutch (G₁) and reel clutch (H₁).

To transport - engage traction clutch (G₁) and disengage reel clutch (H₂).

WARNING

To prevent bodily injury or property damage, never engage the traction or reel clutch lever while the engine is running or the O.P.C. bail is engaged.

6. Start the engine. Do not allow the cord to "snap" back into the starter. Do not tilt the mower back when starting.
7. When engine starts, move choke lever (F) to the "OPEN" position. Intermittent choking may be required while engine is cold.
8. Allow engine to warm up gradually.

Stopping

1. To stop the engine, release the O.P.C. bail (C), and set engine switch (D) to "OFF" position. Close fuel shutoff valve (F).
2. Engage parking brake (A).




Figure 6A




Figure 6B




Figure 6C

6.5 TRANSPORT WHEELS (OPTIONAL KIT)



WARNING

Always stop the engine and disengage the drive levers before installing or removing the transport wheels.

1. Push and hold the kickstand against the ground then pull the mower handle back until the mower rests on the stand (**L**).
2. To remove wheels, press retaining clip (**K**) away from hub and pull wheel off hub.
3. To install wheels, press retaining clip (**K**), place wheel on hub and turn the wheel backwards until studs on back of wheel line up with holes in hub (**J**). Push wheel in and release clip.
4. Always disengage reel clutch lever (**H₂**) and engage traction clutch lever (**G₁**) prior to transporting the mower more than a few feet.
5. Push the mower forward off the kickstand, start the engine and engage the O.P.C. bail.
6. When using a vehicle to transport the mower, apply parking brake, stop engine and close fuel shut-off valve.
7. Recommended Tire Pressure: 6 to 8 psi (41 to 55 kPa).




Figure 6D




Figure 6E

6.6 GRASS CATCHER

1. When the basket is about two thirds (2/3) full of grass clippings, move the mower off the green.
2. Stop on a flat surface, disengage all drives and stop the engine.
3. Remove and empty the grass clippings from the mower.



DANGER

To prevent serious injury, always stop the engine and disengage all drives before emptying grass catcher.

6.7 WEIGHT BARS

1. This mower was designed to be used with a Jacobsen Turf Groomer®. The weight bars located above the grass deflector should be removed when using a groomer.
2. When using a front roller, the weights can be removed to compensate for soft greens and other mowing conditions.
- e. As the mower crosses the edge of the green, lower the mower head to the ground and proceed across the green in a straight line. While mowing support the handle so the handle tubes do not contact the handle stops. Allowing the handle to rest on the handle stops or pushing the handle up into the stops may result in an uneven cut.

6 OPERATION

6.8 MOWING

1. Stop the engine. Place mower on kickstand and remove the transport wheels.
2. Engage the reel clutch lever (**H₁**) and the traction clutch lever (**G₁**). Push the mower forward off kickstand. Start the engine.



WARNING

To prevent bodily injury or property damage, never engage the reel or traction clutch levers while the engine is running or the O.P.C. bail is engaged.

3. Position mower slightly off the green.
 - a. Adjust engine speed (**B**) to provide a safe, comfortable walking speed.
 - b. Push handle down to lift the mower head above the grass then engage the O.P.C. bail (**C**).
 - c. As the mower crosses the edge of the green, lower the mower head to the ground and proceed across the green in a straight line.
 - d. When the opposite side of the green is reached, push down of the handle to lift the mower head without disengaging the O.P.C. bail and proceed off the green to turn around or simply release O.P.C. bail and turn around.
 - e. To turn to the right, start by turning mower slightly to the left (**2**). When the mower has moved approximately 1/2 its own width to the left, swing it around quickly to the right (**3 and 4**), guiding the mower with your right hand. This method makes it possible to turn around quickly with very few steps. [Figure 6F]

Note: To prevent damage to the reel and bedknife **never** operate the reels when they are not cutting grass. Excessive friction and heat will develop between the bedknife and reel and damage the cutting edge.

4. To assure complete, even cutting, overlap swaths by 1 to 2 in., (25 to 50 mm), then make one or more passes around the perimeter of the green to clean ragged edges and separate the putting green surface from the apron.
5. For a more even playing surface and neater appearance, alter the mowing pattern each time a green is mowed. The patterns shown in **Figure 6G** are suggestions only, the operator or course superintendant can arrange patterns to suit each green.

6. Use caution while operating on hillside and drop-offs.




Figure 6F




Figure 6G

6.9 DAILY MAINTENANCE

1. Park the mower on a flat, level surface. Engage parking brake and stop the engine.
2. Grease and lubricate all points if required.
3. To prevent fires, wash the mower after each use.
 - a. Use only fresh water for cleaning your equipment.

Note: *Use of salt water or affluent water has been known to encourage rust and corrosion of metal parts resulting in premature deterioration or failure. Damage of this nature is not covered by the factory warranty.*

- b. Do not use high pressure spray.
- c. Do not spray water into the cooling fins or the engine air intake.

Note: *Do not wash a hot or running engine. Use compressed air to clean the engine.*

4. Fill fuel tank at the end of each operating day. Do not fill above the fuel strainer shoulder. Close fuel valve when unit is not in use.

Use clean, fresh, unleaded gasoline, 86 octane minimum.

Handle fuel with care - it is highly flammable. Use an approved container, the spout must fit inside the fuel filler neck. Avoid using cans and funnels to transfer fuel.



WARNING

Never remove the fuel cap from the fuel tank, or add fuel, when the engine is running or while the engine is hot.

Do not smoke when handling fuel. Never fill or drain the fuel tank indoors.

Do not spill fuel and clean spilled fuel immediately.

Never handle or store fuel containers near an open flame or any device that may create sparks and ignite the fuel or fuel vapors.

Be sure to reinstall and tighten fuel cap securely.

5. Store fuel according to local, state or federal ordinances and recommendations from your fuel supplier.
6. Check the engine oil at the start and end of each day, before starting the engine. If the oil level is low, remove the oil filler cap and add oil as required. Do not overfill.

7 ADJUSTMENTS

7.1 GENERAL



WARNING

Before you adjust, clean, or repair this equipment, always disengage all drives, engage parking brake and stop engine to prevent serious injury.

Whenever performing maintenance other than carburetor adjustments, remove the spark plug wire and place the wire away from the plug to prevent accidental starting and bodily injury.

1. Adjustments and maintenance should always be performed by a qualified technician. If proper adjustment cannot be made, contact an authorized Jacobsen Dealer.

2. Replace, do not adjust, worn or damaged components.
3. Long hair, jewelry or loose fitting clothing may get tangled in moving parts.



CAUTION

Be careful to prevent entrapment of the hands and fingers between moving and fixed components of the machine.

4. Do not change governor settings or overspeed the engine.
5. A lifting hook has been provided between the engine and the clutch mechanism so the mower can be safely hoisted onto a workbench.

7.2 REEL TO BEDKNIFE

(Pre-adjustment Check)

1. Check the reel bearings for end play or radial play. If there is any abnormal movement of the reel, up and down or side to side, adjust or replace components as needed.



CAUTION

To prevent personal injury and damage to the cutting edges, handle the reel with extreme care.

2. Inspect the reel blades and bedknife to insure good sharp edges without bends or nicks.
 - a. The cutting edges of the reel blades and bedknife must be sharp, free of burrs and show no signs of rounding off.
 - b. The bedknife and bedknife backing must be securely tightened. The bedknife must be straight and sharp.
 - c. A flat surface of at least 1/32 in. (0.8 mm) minimum must be maintained on the front face of the bedknife. Use a standard flat file to dress the bedknife.
3. If wear or damage is beyond the point where the reel or bedknife can be corrected by the lapping process, they must be reground.
4. Proper reel-to-bedknife adjustment is critical. A gap of 0.001 to 0.003" (0.025 to 0.076 mm) must be maintained across the entire length of the reel and bedknife.

5. The reel must be parallel to the bedknife. An improperly adjusted reel will lose its sharp edges prematurely and may result in serious damage to the reel and bedknife.
6. Grass conditions will also affect the adjustment.
 - a. Dry, sparse conditions will require a wider gap to prevent heat buildup and damage to the reel and bedknife.
 - b. High quality grass with a good moisture content requires a closer gap (near zero).




Figure 7A

7.3 BEDKNIFE ADJUSTER

1. Adjuster **(A)** is used to increase or decrease the spring load on the bedknife. Adjuster **(B)** is used to move the bedknife to the reel or away from the reel.
2. Once the spring is totally collapsed as a result of many adjustments, the bedknife cannot be moved. Back-off adjuster **(A)** before adjusting **(B)**.
3. For most applications, compress the spring to 1 in., (25 mm).




Figure 7B

7.4 BEDKNIFE

1. Read Section 7.2 before making the adjustment.
2. Start adjustment at the leading edge of the reel, followed by the trailing end. *The leading end of the reel blade is the end that passes over the bedknife first during normal rotation.*




Figure 7C



CAUTION: Handle the reel with extreme care to prevent personal injury and damage to the cutting edges.

3. Turn adjuster **(B)** clockwise to bring the bedknife closer to the reel or counterclockwise to back the bedknife away from the reel.
 - a. Slide a feeler gauge or shim stock .001 -.003 in., (.025 - .075 mm) between the reel blade and the bedknife. Do not turn the reel.
 - b. Adjust the trailing end of the reel in the same manner, then recheck the adjustment at the leading end.
 - c. When the reel and bedknife are properly adjusted, the reel will spin freely and will cut a piece of newspaper along the full length of the reel when the paper is held at 90° to the bedknife.

7.5 BRAKE

A properly adjusted brake requires 10 lb. pull at top of brake lever to engage and must have 1.50" (38 mm) center to center when released.

1. Minor adjustments are made at the handle. Loosen nut **(H)**, turn nut **(J)** to adjust the brake cable, then tighten nut **(H)**.
2. If adjustments cannot be made at the handle, remove the transport wheel and make the adjustment at the brake band.
3. Loosen screw **(K)** and pull cable to obtain desired brake tension. Tighten screw **(K)**. Readjust **(H)** and **(J)**.




Figure 7D

7 ADJUSTMENTS

7.6 CUTTING HEIGHT

Note: Make sure the bedknife is properly adjusted before setting the cutting height. (See Section 7.4)

1. Push kickstand down and tip mower back on it's handle. Do not leave the mower tipped back for an extended length of time or oil may migrate into the combustion chamber.
2. Loosen nuts **(M)** on both sides just enough to allow knob **(L)** to raise the front roller or Turf Groomer. Raise both sides an equal amount.
3. Set gauge screw **(P)** to the desired cutting height **(O)**. Measure from the gauge bar **(N)** to the underside of the screw head **(P)** then tighten wing nut to lock the adjustment.
4. Place gauge bar between front roller and traction roller, near the outer end of the rollers.
5. Slide screw head over bedknife **(Q)** and adjust knob **(L)** so roller just contacts the gauge bar. Tighten nut **(M)**.

6. Repeat Steps 4 and 5 on the opposite end of the reel then tighten nuts **(M)**. Recheck and readjust the cutting height if necessary.




Figure 7E

7.7 BELT ADJUSTMENT



CAUTION: To prevent permanent damage to the belt, do not twist, fold, bend or overtighten the belt.

1. Belt **(A)** is tensioned by a spring loaded idler pulley **(F)**. No adjustment is necessary.
2. To adjust belt **(B)** or **(C)**, loosely assemble 5/16-18 x 3-1/4" hex head screw **(K)** through tension bracket **(P)**, bearing bracket and 5/16-18 hex nut **(N)**. Assemble 5/16-18 x 1" hex head screw **(L)** and 5/16-18 hex nut **(N)** to bottom of bearing bracket **(G)**. Loosen nuts **(E)**.
 - a. Place bedknife gauge bar **(H)** on top of roller and under screw **(L)**. Tighten screw **(L)** until belt **(B)** deflects 1/10" (2.5 mm) with 12.2 ~ 15.2 lb (5.5 ~ 7.4 kg) load applied at midshipman.
 - b. Tighten screw **(K)** until belt **(C)** deflects 9/64" (3.5 mm) with 3.5 ~ 6.3 lb (1.59 ~ 2.86 kg) load applied at midshipman.
 - c. Tighten nuts **(E)** and remove 5/16-18 x 1" screw **(L)** and lower nut **(N)**

Note: 5/16-18 x 3-1/4" screw **(K)** and upper nut **(N)** can be left in place after the adjustment procedure is complete without affecting operation.

3. Place hardware **(L and N)** in a safe place for future adjustments.




Figure 7F

7.8 HANDLE

1. To adjust the angle of the handle bar (**Y**), loosen screw (**W**) on both sides of the mower and adjust the handle bar to the desired position.
2. After adjusting handle bar, adjust bracket (**X**) so that the handle bar just rests on the bottom of the slot in bracket. Tighten screw (**W**).




Figure 7G

7 ADJUSTMENTS





7.9 TORQUE SPECIFICATION

CAUTION





All torque values included in these charts are approximate and are for reference only. Use of these torque values is at your sole risk. Jacobsen is not responsible for any loss, claim, or damage arising from the use of these charts. **Extreme caution should always be used when using any torque value.**

Jacobsen uses Grade 5 Plated bolts as standard, unless otherwise noted. For tightening plated bolts, use the value given for lubricated.

AMERICAN NATIONAL STANDARD FASTENERS

SIZE	UNITS	 GRADE 5		 GRADE 8		SIZE	UNITS	 GRADE 5		 GRADE 8	
		Lubricated	Dry	Lubricated	Dry			Lubricated	Dry	Lubricated	Dry
#6-32	in-lb (Nm)	–	20 (2.3)	–	–	7/16-14	ft-lb (Nm)	37 (50.1)	50 (67.8)	53 (71.8)	70 (94.9)
#8-32	in-lb (Nm)	–	24 (2.7)	–	30 (3.4)	7/16-20	ft-lb (Nm)	42 (56.9)	55 (74.6)	59 (80.0)	78 (105)
#10-24	in-lb (Nm)	–	35 (4.0)	–	45 (5.1)	1/2-13	ft-lb (Nm)	57 (77.2)	75 (101)	80 (108)	107 (145)
#10-32	in-lb (Nm)	–	40 (4.5)	–	50 (5.7)	1/2-20	ft-lb (Nm)	64 (86.7)	85 (115)	90 (122)	120 (162)
#12-24	in-lb (Nm)	–	50 (5.7)	–	65 (7.3)	9/16-12	ft-lb (Nm)	82 (111)	109 (148)	115 (156)	154 (209)
1/4-20	in-lb (Nm)	75 (8.4)	100 (11.3)	107 (12.1)	143 (16.1)	9/16-18	ft-lb (Nm)	92 (124)	122 (165)	129 (174)	172 (233)
1/4-28	in-lb (Nm)	85 (9.6)	115 (13.0)	120 (13.5)	163 (18.4)	5/8-11	ft-lb (Nm)	113 (153)	151 (204)	159 (215)	211 (286)
5/16-18	in-lb (Nm)	157 (17.7)	210 (23.7)	220 (24.8)	305 (34.4)	5/8-18	ft-lb (Nm)	128 (173)	170 (230)	180 (244)	240 (325)
5/16-24	in-lb (Nm)	173 (19.5)	230 (26.0)	245 (27.6)	325 (36.7)	3/4-10	ft-lb (Nm)	200 (271)	266 (360)	282 (382)	376 (509)
3/8-16	ft-lb (Nm)	23 (31.1)	31 (42.0)	32 (43.3)	44 (59.6)	3/4-16	ft-lb (Nm)	223 (302)	298 404	315 (427)	420 (569)
3/8-24	ft-lb (Nm)	26 (35.2)	35 (47.4)	37 (50.1)	50 (67.8)	7/8-14	ft-lb (Nm)	355 (481)	473 (641)	500 (678)	668 (905)

METRIC FASTENERS

SIZE	UNITS	 4.6		 8.8		 10.9		 12.9		Non Critical Fasteners into Aluminum
		Lubricated	Dry	Lubricated	Dry	Lubricated	Dry	Lubricated	Dry	
M4	Nm (in-lb)	–	–	–	–	–	–	3.83 (34)	5.11 (45)	2.0 (18)
M5	Nm (in-lb)	1.80 (16)	2.40 (21)	4.63 (41)	6.18 (54)	6.63 (59)	8.84 (78)	7.75 (68)	10.3 (910)	4.0 (35)
M6	Nm (in-lb)	3.05 (27)	4.07 (36)	7.87 (69)	10.5 (93)	11.3 (102)	15.0 (133)	13.2 (117)	17.6 (156)	6.8 (60)
M8	Nm (in-lb)	7.41 (65)	9.98 (88)	19.1 (69)	25.5 (226)	27.3 (241)	36.5 (323)	32.0 (283)	42.6 (377)	17.0 (150)
M10	Nm (ft-lb)	14.7 (11)	19.6 (14)	37.8 (29)	50.5 (37)	54.1 (40)	72.2 (53)	63.3 (46)	84.4 (62)	33.9 (25)
M12	Nm (ft-lb)	25.6 (19)	34.1 (25)	66.0 (48)	88.0 (65)	94.5 (70)	125 (92)	110 (81)	147 (108)	61.0 (45)
M14	Nm (ft-lb)	40.8 (30)	54.3 (40)	105 (77)	140 (103)	150 (110)	200 (147)	175 (129)	234 (172)	94.9 (70)

8.1 GENERAL

WARNING

Before you adjust, clean, or repair this equipment, always disengage all drives, engage parking brake and stop engine to prevent serious injury.

Whenever performing maintenance other than carburetor adjustments, remove the spark plug wire and place the wire away from the plug to prevent accidental starting and bodily injury.

1. Adjustment and maintenance should always be performed by a qualified technician. If proper adjustments cannot be made, contact an Authorized Jacobsen Dealer.
2. Inspect the equipment on a regular basis, establish a maintenance schedule and keep detailed records.
 - a. Keep the equipment clean.
 - b. Keep all moving parts properly adjusted and lubricated.
 - c. Replace worn or damaged parts before operating the machine.

- d. Keep all fluids at their proper levels.
- e. Keep shields in place and all hardware securely fastened.
- f. Keep tires properly inflated.

3. Long hair, jewelry or loose fitting clothing may get tangled in moving parts.



CAUTION: *Be careful to prevent entrapment of the hands and fingers between moving and fixed components of the machine*

4. Use the illustrations in the Parts Catalog as reference for the disassembly and reassembly of components.
5. Recycle or dispose of all hazardous materials (fuel, lubricants, etc.) according to local, state or federal regulations.
6. Do not change governor settings or overspeed the engine.
7. A lifting hook has been provided between the engine and the clutch mechanism so the mower can be safely hoisted onto a workbench

8.2 ENGINE

IMPORTANT: A separate Engine Manual, prepared by the engine manufacturer, is supplied with this machine. Read the engine manual carefully until you are familiar with the operation and maintenance of the engine. Proper attention to the engine manufacturer's directions will assure maximum service life of the engine. To order replacement engine manuals contact the engine manufacturer.

The proper break-in of a new engine can make a considerable difference to the performance and life of the engine.

Note: *The mower is designed to operate and cut most efficiently at the preset governor setting. Do not change the engine governor settings or overspeed the engine.*

During the break-in period, Jacobsen recommends the following:

1. Operate machine modestly for the first 25 hours at reduced engine speed.
2. Avoid full throttle starts and rapid acceleration.
3. Allow the engine to reach operating temperature before operating at full load.
4. Change the engine oil after the first 20 hours of operation.

5. Refer to Section 10.2 and Engine Manual for specific maintenance intervals.

8 MAINTENANCE

8.3 ENGINE OIL

Check the engine oil at the start of each day, before starting the engine. If the oil level is low, remove oil filler cap and add oil as required.

Perform initial oil change after the first 20 hours of operation. Change oil every 100 hours thereafter.

See the engine manufacturer's Owners's Manual for detailed service information.

After adding or changing oil, start and run engine at idle with all drives disengaged for 30 seconds. Shut engine off. Wait 30 seconds and check oil level. Add oil to bring up to FULL mark on dipstick.

Use only SAE 10W30 engine oils with API classification SG.SF/CC.CD




Figure 8A

8.4 FUEL

Handle fuel with care - it is highly flammable. Use an approved container, the spout must fit inside the fuel filler neck. Avoid using cans and funnels to transfer fuel.

WARNING

Never remove the fuel cap from the fuel tank, or add fuel, when the engine is running or while the engine is hot.

Do not smoke when handling fuel. Never fill or drain the fuel tank indoors.

Do not spill fuel and clean spilled fuel immediately.

Never handle or store fuel containers near an open flame or any device that may create sparks and ignite the fuel or fuel vapors.

Be sure to reinstall and tighten fuel cap securely.

- Never overfill or allow the tank to become empty.
- Use clean, fresh, regular grade, unleaded gasoline minimum 86 Octane.
- See engine manual before using oxygenated (blended) fuel.
- Do not fill above the fuel filler neck.

- Store fuel according to local, state or federal ordinances and recommendations from your fuel supplier.

8.5 TIRES

1. Keep tires properly inflated to prolong tire life. Check pressure only when the tires are cool.
2. Use an accurate, low pressure tire gauge. 6 - 8 psi (41.3-551. kPa)



CAUTION: Unless you have the proper training, tools and experience, DO NOT attempt to mount a tire on a rim. Improper mounting can produce an explosion that may result in serious injury.

8.6 WHEEL BEARING

The bearing has the word **LOCK** and an arrow stamped on the face. When replacing the bearing, make absolutely certain that the bearing is being installed in the proper direction or rotation.

For the **Right** wheel, install the bearing with the "**LOCK**➔" arrow to the **Outside** of the bearing housing.

For the **Left** wheel, install the bearing with the "**LOCK**➔" arrow to the **Inside** of the housing.




Figure 8B

8.7 BACKLAPPING AND GRINDING

Check for damage to the bedknife and reel blades. Refer to (Section 7.2).

1. Determine if backlapping or grinding will restore the proper cutting edge.
2. For optimum performance use a bedknife grinder to touch-up the blade then reassemble and adjust the bedknife to the reel as described in (Section 7.2).
3. Remove shaft cover from right side of reel and assemble a 3/8-24 bolt and locknut to the end of the shaft.
 - a. Apply lapping compound with a long handle brush along the entire length of the reel, (180 grit is recommended, Section 2.6).
 - b. Continue lapping and at the same time make a fine adjustment on the reel and bedknife until there is a uniform clearance along the full length of the cutting edges.
4. Carefully and thoroughly remove all lapping compound from reel and bedknife *before running the reel in forward direction*.

8 MAINTENANCE

8.8 STORAGE

General

1. Wash the mower thoroughly and lubricate.
2. Repair and paint damaged or exposed metal.
3. Inspect the mower, tighten all hardware, replace worn or damaged components. Refurbish the reel and bedknife.
4. Back the bedknife away from the reel and apply a light coat of rust preventative oil on the reel blades and bedknife.
5. Store the mower on kickstand so the load is off the tires. The front roller or Turf Groomer should be resting on a wood board.
6. Keep the mower and all its accessories clean, dry and protected from the elements during storage. Never store equipment with fuel in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark.
7. Do not store near flammable debris.

3. Fill the fuel tank with fresh fuel. Open fuel shut off valve.
4. Remove all oil from the cutting edges. Readjust reel-to-bedknife and cutting height.
5. Support mower so traction drum is off the ground and disengage reel clutch. Start the engine and operate at 1/2 throttle. Allow enough time for the engine to become properly warmed and lubricated.

NOTE: *The traction drum will rotate with engine running at 1/2 throttle.*



WARNING

Never operate the engine without proper ventilation; exhaust fumes can be fatal if inhaled.

Engine

1. While the engine is warm, remove drain plug, drain the oil from the crankcase. Install drain plug and refill with fresh oil. Torque drain plug to 22 ft. lb. (30 Nm).
2. Clean exterior of engine. Paint the exposed metal or apply a light coat of rust preventative oil.
3. To prevent the build-up of gum residues and varnish films, fill the tank with stabilized fuel. Use an anti-oxidant fuel conditioner, such as STA-BIL®. Read and follow the instructions on the container.
4. Operate the engine for about 5 minutes to distribute the treated fuel. Stop the engine, close the fuel shut-off valve and let the engine cool. Drain fuel.
5. Remove the spark plug and pour about one ounce of SAE 30 oil into the cylinder. Crank engine slowly by hand to distribute oil over the cylinder wall. Replace the spark plug.
6. Pull the starter rope slowly until resistance is felt. Continue pulling until the notch on the starter pulley aligns with the hole on the recoil starter. At this point, the intake and exhaust valves are closed.

After Storage

1. Check or service the fuel filter and air cleaner.
2. Check oil level in the engine crankcase.

9.1 GENERAL

The troubleshooting chart below lists basic problems that may occur during start-up and operation. For more detailed information, contact your area Jacobsen Dealer.

Symptoms	Possible Causes	Action
Engine will not start.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Choke in wrong position 2. Empty fuel tank or dirty fuel 3. Fuel Shut-off valve closed 4. Engine / Spark Plug 5. Engine switch off 	<ol style="list-style-type: none"> 1. See Engine Manual 2. Drain and refill fuel tank with fresh, clean fuel 3. Open fuel shut-off valve 4. See Engine Manual 5. Turn engine switch to On
Engine hard to start or runs poorly, loses power or stalls.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Choke in wrong position 2. Dirty or incorrect fuel 3. Loose Wiring 4. Air intake plugged 5. Vent in fuel cap plugged 	<ol style="list-style-type: none"> 1. See Engine Manual 2. Refill with proper grade, clean fuel 3. Check spark plug wire 4. Clean air intake and air cleaner 5. Clean fuel cap
Mower does not react to O.P.C. Lever	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parking brake engaged 2. Traction clutch disengaged 3. Reel clutch disengaged 4. Broken Belt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disengage parking brake 2. Engage traction clutch 3. Engage reel clutch 4. Check and replace belts as needed
Reels do not cut, or cut unevenly	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reel to bedknife not adjusted 2. Reel clutch disengaged 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust Reel to Bedknife 2. Engage reel clutch

10 MAINTENANCE & LUBRICATION CHARTS

10.1 GENERAL

The mower was designed for minimum lubrication. Over greasing will produce high loads on the bearings and engine; thereby reducing the performance of the machine.

All maintenance intervals must be performed more frequently when operating in extremely dusty conditions.



WARNING

Before you clean, adjust, or repair this equipment, disengage all drives, lower implements to the ground, engage parking brake, stop engine and disconnect spark plug wire to prevent injuries.

1. Always clean grease fittings before and after lubrication.
2. Lubricate with grease that meets or exceeds NLGI Grade 2 LB specifications. Apply grease with a manual grease gun and fill slowly until grease begins to seep out. Do not use compressed air.

3. For smooth operation of pivot points and other friction points, apply several drops of SAE 30 oil every 50 hours or as required.
4. To lubricate points (**L₆** and **L₇**), remove left transport wheel.

Remove nut (**A**) from end of shaft and pull wheel hub (**D**) off. Remove collar (**B**) and bushing (**C**) then pack bearing (**L₇**) with lithium grease.

Remove mounting bracket (**E**) to gain access to fitting (**L₆**). Turn the traction drum if pulley (**F**) is blocking the fitting then insert grease gun through hole and carefully apply grease.

5. To lubricate point (**L₁₀**), remove cover (**G**) and apply one pump of grease to fitting on end of shaft.

10.2 MAINTENANCE CHART

Recommended Service and Lubrication Intervals

	Every 8-10 Hours	Every 20 Hours	Every 50 Hours	Every 100 Hours	Every 250 Hours	Yearly	Lubricant Type
Air Cleaner	I		C				
Combustion Chamber					C		
Engine Oil	I	R*		R			I
Fuel Line						R - 2yrs	
Fuel Strainer				C			
Spark Plug				A/R			
Valve Clearance					A		
Grease Locations							
L ₁ - L ₄		L				L	II
L ₅ - L ₆						L	II
L ₇			L			L	III
L ₈ - L ₉						L	III
L ₁₀					L		II
L ₁₁						L	II

A - Add or Adjust C - Clean I - Inspect L - Lubricate R - Replace AR - As Required


* Indicates initial service for new machines.

I Engine Oil - See Section 8.3

II Manual grease gun with NLGI Grade 2 (Service Class LB).

III Lubriplate[®] marine grease, Jacobsen Part No. 5001581

10.3 LUBRICATION CHART



Bestellen von Ersatzteilen

1. Schreiben Sie Ihren **Vor- und Zunahmen** sowie Ihre **vollständige** Adresse auf die Bestellung.
2. Erklären sie, wann und wie der Versand erfolgen soll.
3. Produktnummer, Name und Seriennummer angeben, die auf dem Leistungsschild oder Typenschild Ihres Produkts aufgestempelt sind.
4. Bei der Bestellung die gewünschte Menge, die Artikelnummer, den Farbcode und eine Beschreibung des Teils wie in der Stückliste angegeben, aufführen.
5. Senden Sie oder bringen Sie die Bestellung zu einem zugelassenen Vertragshändler von Jacobsen.
6. Alle Teile sind bei Erhalt zu überprüfen. Wenn irgendwelche Teile beschädigt sind oder fehlen, teilen Sie das dem Speditionsunternehmen vor der Annahme mit.
7. Beim Rücksenden von Material ist ein erklärender Brief beizulegen, der die Teile aufführt, die zurückgesandt werden. Das Porto muß im voraus bezahlt werden.

Die Verwendung von nicht durch Jacobsen zugelassenen Teilen macht die Garantie ungültig.

Inhalt

1	SICHERHEIT		7	EINSTELLUNGEN	
1.1	Betriebssicherheit	4	7.1	Allgemeines.....	18
1.2	Wichtige Hinweise zur Sicherheit	5	7.2	Trommel-Untermesser	18
2	TECHNISCHE DATEN		7.3	Einstellung des Untermessers	19
2.1	Produktkennzeichnung	6	7.4	Untermessers	19
2.2	Motor	6	7.5	Bremse	19
2.3	Mäher	6	7.6	Schnitthöhe	20
2.4	Antrieb und Differential	7	7.7	Einstellung der Riemen	20
2.5	Gewichte	7	7.8	Lenkstange	21
2.6	Zubehör & Begleitliteratur	7	7.9	Drehmomentdaten	22
3	WARNSCHILDER		8	WARTUNG	
3.1	Warnschilder	8	8.1	Allgemeines.....	23
4	ERSTE INSPEKTION		8.2	Motor	23
4.1	Allgemeines	9	8.3	Motoröl	24
4.2	Erste Inspektion	9	8.4	Kraftstoff	24
5	BEDIENUNGSELEMENTE		8.5	Reifen	25
5.1	Symbole	10	8.6	Radlager	25
5.2	Bedienungselemente	10	8.7	Rückklappen und Schleifen	25
6	BETRIEB		8.8	Lagerung	26
6.1	Tägliche Überprüfung	12	9	STÖRUNGSSUCHE	
6.2	Fahreranwesenheitskontrolle (OPC)	12	9.1	Allgemeines.....	27
6.3	Bedienungshinweise	13	10	WARTUNGS- UND SCHMIERPLAN	
6.4	Anlassen/Abstellen des Motors	14	10.1	Allgemeines.....	28
6.5	Transporträder (Optionales Kit)	15	10.2	Wartungstabelle	28
6.6	Grasfangbehälter	15	10.3	Schmierplan	29
6.7	Gewichtsstäbe	15			
6.8	Mähen	16			
6.9	Tägliche Wartung	17			

Empfohlener Lagerbestand

Damit Ihre Ausrüstung voll einsatzfähig und produktiv bleibt, empfiehlt Jacobsen, daß Sie einen Lagerbestand der häufiger verwendeten Wartungsteile erhalten. Wir haben die Teilnummern für zusätzliches Unterstützungsmaterial und Ausbildungshilfen hinzugefügt.

Zur Bestellung der folgenden Materialien:

1. Schreiben Sie Ihren vollen Namen und volle Adresse auf den Bestellschein.
2. Geben Sie, wo und wie der Versand erfolgen soll:
☐ UPS ☐ Normalpost
☐ Über Nacht ☐ am 2. Tag
3. Bestellung Sie nach gewünschter Menge, Teilnummern und Beschreibung des Teils.
4. Senden Sie die Bestellung an oder bringen Sie sie zu Ihrem zugelassenen Händler von Jacobsen.

Wartungsteile

Mge.	Art-Nr.	Beschreibung	Mge.	Art-Nr.	Beschreibung
	2810713	Riemen, Motor zu Antrieb		2811363	Riemen, Antrieb zu Übersetzungsgetriebe
	2811071	Riemen, Übersetzungsgetriebe zu Traktion			

Wartungsunterstützungsmaterial

Mge.	Art-Nr.	Beschreibung
	4131586	Technische Handbuch

Mge.	Beschreibung
	Inspektionshandbuch Schulungsvideo für Bediener

Wie man dieses Handbuch verwendet

Abkürzungen

N/S: Wird nicht separat gewartet. Ist durch Bestellung der Hauptkomponente oder des Satzes erhältlich.

AR.: Variable Menge oder Abmessung ist erforderlich, um die richtige Einstellung zu erhalten.

Symbole, wie ●, neben der Artikelnummer bedeuten, daß ein Hinweis vorhanden ist, der zusätzliche, zur Bestellung des Artikels wichtige Informationen enthält.

Mit bullet versehen Posten

Merkpunkte zeigen Komponententeile an, die als Teil eines Aufbaus oder einer anderen Komponente enthalten sind. Diese Teile können separat oder als Teil der Hauptkomponente bestellt werden.

Pos.	Art-Nr.	Mge.	Beschreibung	Seriennummer/Hinweise
● 1	123456	1	Ventilhalterung	Bedeutet ein Teilartikel
2	789012	1	Hubventil	Enthält Pos. 2 und 3
3	345678	1	• Griff	Gewartetes Teil in Pos. 2 enthalten
4	N/S	1	• Dichtungssatz	Nicht gewartetes Teil in Pos. 2 enthalten
5	901234	1	Sechskantschraube 1/4-20 x 2	

1 SICHERHEIT

1.1 BETRIEBSSICHERHEIT

ACHTUNG

EINE AUSTRÜSTUNG, DIE NICHT ORDNUNGSGEMÄSS ODER DURCH NICHT DAZU BEFÄHIGTES PERSONAL GEHANDHABT WIRD, KANN EINE GEFAHR DARSTELLEN

Machen Sie sich mit der Position und ordnungsgemäßen Verwendung aller Regler vertraut. Unerfahrene Bediener müssen von einer mit der Ausrüstung vertrauten Person eingewiesen werden, bevor sie die Maschine betätigen dürfen.

1. Die Sicherheit hängt von der Aufmerksamkeit, der Vorsicht und dem Interesse der Personen ab, die das Gerät bedienen und/oder warten. Minderjährige dürfen keine Geräte bedienen.
2. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, daß die vorliegende Betriebsanleitung und alle in direktem Zusammenhang mit diesem Gerät stehenden Betriebsanleitungen (Handbuch für Motor, Zubehör und Zusatzgeräte) gelesen werden. Wenn der Bediener kein Deutsch kann, liegt es in der Verantwortung des Betreibers, ihm die in der vorliegenden Betriebsanleitung enthaltenen Anweisungen zu erklären.
3. Die korrekte Handhabung des Geräts vor der Inbetriebnahme lernen und mit den Bedienungselementen und Anzeigen vertraut werden. Die Arbeit mit unvertrautem Gerät kann zu Unfällen führen.
4. Die Maschine oder die Zusatzgeräte dürfen von niemandem bedient oder gewartet werden, der nicht über die entsprechenden Anweisungen und Ausbildung verfügt oder der unter dem Einfluß von Alkohol oder Drogen/Medikamenten steht.
5. Schutzkleidung und persönlichen Sicherheitsschutz für Kopf, Augen, Ohren, Hände und Füße tragen. Die Maschine darf nur bei Tageslicht oder bei ausreichender Beleuchtung betrieben werden.
6. Das Terrain beurteilen, um zu bestimmen, welches Zubehör und Zusatzgeräte zur ordnungsgemäßen und sicheren Durchführung der Arbeit notwendig sind. Nur von Jacobsen genehmigtes Zubehör und Zusatzgeräte verwenden.
7. Auf Löcher im Boden und andere versteckte Gefahren achten.
8. Vor Arbeitsaufnahme die zu bearbeitende Fläche begehen und vor dem Mähen sämtlichen Abfall aus dem Mähbereich entfernen. Vorsicht bei überhängenden Hindernissen (Äste, elektrische Leitungen usw.) und solchen im Boden (Sprinkler, Leitungen, Wurzeln usw.). Eine neue Rasenfläche vorsichtig befahren. Auf versteckte Gefahren achten.
9. Keine Passagiere mitnehmen. Umstehende und Tiere in sicherem Abstand halten.
10. Den Grasauswurf niemals gegen Umstehende richten. Während des Betriebs darf sich niemand in der Nähe des Geräts aufhalten. Der Benutzer haftet für Verletzungen, die Umstehenden zugefügt werden, und/oder für ihnen entstandene Sachschäden.
11. Das Gerät darf nie mit losen, defekten oder fehlenden Teilen, ohne sicher befestigte Aufkleber, Schutzgitter, Auswurfschutzschilder und anderen Schutzvorrichtungen betrieben werden.
12. Die Schalter dürfen nicht überbrückt oder abgeklemmt werden.
13. Das Einatmen des in den Auspuffgasen enthaltenen Kohlenmonoxids kann tödlich sein. Den Motor nie ohne ausreichende Entlüftung laufen lassen.
14. Der Kraftstoff ist hochentzündlich und muß mit großer Sorgfalt behandelt werden.
15. Den Motor sauberhalten. Vor der Lagerung des Geräts den Motor abkühlen lassen und stets das Zündkerzenkabel von der Zündkerze abnehmen.
16. Die Maschine auf eine flache Ebene stellen, alle Antriebe abschalten und die Parkbremse anziehen, bevor der Motor gestartet wird.
17. Örtliche Bestimmungen können eine Altersgrenze für den Bediener vorschreiben.
18. Die Maschine an Hängen querfahren (waagrecht) und nicht auf und ab fahren (senkrecht).
19. Immer bei Geschwindigkeiten arbeiten, bei den Sie komplette Kontrolle über die Maschine haben. Darauf achten, dass Sie guten Halt haben; den Griff gut festhalten und gehen, niemals laufen.
20. Bevor Sie diese Maschine reinigen, nachstellen oder reparieren, den Motor abstellen, die Zündkerzenleitung abtrennen und diese von der Zündkerze fernhalten, um versehentliches Starten zu vermeiden.

Diese Maschine muß, wie in dieser Anleitung angegeben, bedient und gewartet werden und dient der professionellen Pflege und Instandhaltung von Spezialrasen. Sie ist nicht zur Verwendung auf grobem Gelände oder für langes Gras konstruiert.

1.2 WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT



Dieses Warnsymbol wird verwendet, um Sie auf potentielle Gefahren aufmerksam zu machen.

GEFAHR - Weist auf eine sofortige Gefahrensituation hin, die einen Todesfall oder eine ernsthafte Verletzung zur Folge **HAT**, falls diese Gefahr nicht verhindert wird.

ACHTUNG - Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die einen Todesfall oder eine ernsthafte Verletzung zur Folge haben **KÖNNTE**, falls diese Gefahr nicht verhindert wird.

WARNUNG - Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die evtl. eine kleinere oder geringere Verletzung oder Sachbeschädigung zur Folge haben **KÖNNTE**, falls diese Gefahr nicht verhindert wird. Dieser Hinweis dient evtl. auch dazu, auf unsichere Praktiken aufmerksam zu machen.

Um die Bilder zu verdeutlichen, werden einige Abbildungen in dieser Anleitung mit entfernten oder geöffneten Abschirmungen, Schutzvorrichtungen oder Platten gezeigt. Diese Ausrüstung darf unter keinen Umständen verwendet werden, wenn diese Vorrichtungen nicht sicher an ihrem Platz befestigt sind.



ACHTUNG

Das Fahreranwesenheitskontrolle (O.P.C.) an diesem Mäher stoppt die Trommel und den Antriebsmechanismus, sobald der Benutzer den O.P.C.-Hebel losläßt.

Zum Schutz des Benutzers und der Umstehenden darf das Gerät nie mit defektem oder abgeklemmtem Fahreranwesenheitskontrolle betrieben werden.



ACHTUNG

1. Vor Verlassen der Bedienerposition aus irgendeinem Grund:
 - a. Alle Antriebe abschalten.
 - b. Die Parkbremse festziehen.
 - c. Den Motor abstellen.
2. Hände, Füße und Kleidungsstücke von beweglichen Teilen entfernt halten. Vor dem Reinigen, Einstellen oder Warten der Maschine muß man warten, bis sie vollkommen zum Stillstand gekommen ist.
3. Alle Umstehenden oder Haustiere vom Betriebsbereich fernhalten.
4. Die Räder mit Unterlegkeilen sichern oder blockieren, wenn der Mäher an einer Neigung stehen gelassen wird.
5. Die Mäh-ausrüstung darf nur bedient werden, wenn der Auswurfabweisicher an seinem Platz befestigt ist.

Durch Befolgen aller Anweisungen in dieser Anleitung können Sie die Lebensdauer Ihrer Maschine verlängern und eine optimale Leistungsfähigkeit aufrechterhalten. Einstellungen und Wartungsarbeiten müssen immer von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden.


Wenn zusätzliche Informationen oder Dienstleistungen erforderlich sind, wenden Sie sich bitte an Ihren zugelassenen Vertragshändler von Jacobsen, der über die neuesten Methoden zum Instandhalten dieser Ausrüstung informiert wird und einen prompten und effizienten Dienst bereitstellen kann. **Bei Verwendung von Teilen, die keine Originalteile oder von Jacobsen genehmigten Teile und Zubehör sind, wird die Garantie ungültig.**

2 TECHNISCHE DATEN

2.1 PRODUKTKENNZEICHNUNG

- 63281..... 457 mm Greens King 518A mit InCommand™-Steuersystem, Honda 2,98 kW-Benzinmotor und 11-Messer-Trommel.
- 63282..... 559 mm Greens King 522A mit InCommand™-Steuersystem, Honda 2,98 kW-Benzinmotor und 11-Messer-Trommel.
- 63285..... 660 mm Greens King 526A mit InCommand™-Steuersystem, Honda 2,98 kW-Benzinmotor und 7-Messer-Trommel.
- Seriennummer Ein Typenschild, wie das gezeigte, mit der Seriennummer ist an der hinteren Querstrebe des Rahmens angebracht.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen und der Anforderung von Wartungsinformationen ist immer die Seriennummer anzugeben.



Produkt	EWG-Schallleistung	Schwingungen M/S ²
		Arme
63281	90	5,74
63282	91	6,477
63285	89	3,401

2.2 MOTOR

- Motor..... Honda GX-120 K1Q JG2 4-Takt, 2,98 kW bei 4000 U/min
- Drehzahl Oberer Leerlauf - 3000 ± 100 U/min
Unterer Leerlauf - 1700 ± 100 U/min
- Kraftstoff Normalbenzin (bleifrei)
- Kraftstofftank..... 2,5 l

Sauberes, frisches, bleifreies Normalbenzin (Oktananzahl mindestens 85) verwenden. Wird ein Kraftstoffgemisch verwendet, darf dieses höchstens 10 % Ethanol enthalten.

Unter keinen Umständen darf ein Gemisch eingesetzt werden, das Methanol enthält.

2.3 MÄHER

- Trommel..... 7 und 11 Messer, gehärteter Mangankohlenstoffstahl
- Trommeldurchmesser 127 mm
- Schnittbreite 457 mm, 559 mm, 660 mm
- Schnittfrequenz:
- 7 Messer 6,3 mm
- 11 Messer 4,3 mm
- Schnitthöhe 2 bis 11 mm

- Untermesser Gehärteter Kohlenstoffstahl
- Hochprofil Liefert Schnitt von 4 mm (Standard bei 63285)
- Flachprofil Liefert Schnitt von 2,8 mm
- Super Tournament..... Liefert Schnitt von 1,6 mm (Standard bei 63281 und 63282)
- Trommelkupplung Typ Radzahl

2.4 ANTRIEB UND DIFFERENTIAL

Fahrreifen (Option).....	11 x 4 pneumatisch, bidirektional	Differential.....	Typ vollautomatisch, in Traktions-
Reifendruck.....	41 - 55 kPa		trommel untergebracht
Trommelantrieb.....	7-Ripp-Mikrokeilriemen	Heckantriebstrommel.....	Bearbeitete Aluminiumlegierung,
Traktionsantrieb.....	Synchrone Polyurethanriemen		2 Abschnitte:
	mit Kevlarschnur	63281.....	197 (Außendurchmesser)
Traktionsuntersetzung.....	21,8:1		x 231 mm
Trommeluntersetzung.....	1,67:1	63282.....	197 (Außendurchmesser)
Traktionskupplung.....	Typ Radzahn		x 278 mm
Antriebskupplung.....	Typ Druckscheibe	63285.....	197 (Außendurchmesser)
Fahrgeschwindigkeit.....	5,14 km/h bei 3000 U/min		x 343 mm

2.5 GEWICHTE

Gewichte:	kg
Gewicht mit Auffangvorrichtung, vorderer Laufrolle, Kickständer und Gewichtsstangen	
63281.....	95
63282.....	101
63285.....	123

2.6 ZUBEHÖR & BEGLEITLITERATUR

Eine komplette Aufstellung des Zubehörs und der Geräte von Jacobsen ist von Ihrem Händler erhältlich.



WARNUNG: Bitte nur Originalersatzteile und -zubehör von Jacobsen verwenden, da sonst Personenschäden und Beschädigungen am Gerät entstehen können und die Garantie ausgeschlossen ist.

Zubehör

Schleifmittel (180 Grit).....	554598
Reparaturlack orange (Sprühdose 450 ml).....	554598
Laufrad.....	68612
Grasauffangvorrichtung 45 cm.....	68122
Grasauffangvorrichtung 55 cm.....	68123
Grasauffangvorrichtung 65 cm.....	68124
Druckbürste 55 cm.....	68611
Bürste für das Vorderlaufad 55 cm.....	68610
Turf Groomer 45 cm.....	68624
Turf Groomer 55 cm.....	68605
Turf Groomer 65 cm.....	68625
MagKnife-Konversionskit 45 cm.....	4131024
MagKnife-Konversionskit 55 cm.....	4130281
MagKnife-Konversionskit 65 cm.....	4131029
Mäher-Caddy 518 Verriegelungskit.....	68649
Mäher-Caddy 522 Verriegelungskit.....	68650
Mäher-Caddy 526 Verriegelungskit.....	68651
Mäher-Caddy.....	68648

Kompakte Laufrolle

45 cm mit Ziehklinge.....	68626
55 cm mit Ziehklinge.....	68530
65 cm mit Ziehklinge.....	68627

Genutete Laufrolle

45 cm bearbeiteter Stahl.....	68616
55 cm montierte Scheibe.....	68527
55 cm bearbeitetes Aluminium.....	68614
55 cm bearbeiteter Stahl.....	68613
55 cm Segmentierte Laufad.....	68673
65 cm bearbeitetes Aluminium.....	68617
65 cm bearbeiteter Stahl.....	68628


Begleitliteratur


Technische Handbuch.....	4131586
Schulungsvideo für Bediener.....	4131596
Inspektions- und Reparaturhandbuch	


3 WARNSCHILDER

3.1 WARNSCHILDER



Machen Sie sich mit den Hinweisschildern vertraut, da diese für den sicheren Betrieb der Maschine äußerst wichtig sind. **BESCHÄDIGTE HINWEISSCHILDER SOLLTEN UNVERZÜGLICH ERNEUERT WERDEN.**

 WARNUNG
<ol style="list-style-type: none">1. Die Schutzschilder müssen an ihrem Platz bleiben.2. Vor dem Einstellen und Schmieren den Motor ausschalten.3. Vor dem Reinigen, Einstellen oder Reparieren dieser Ausrüstung alle Antriebe lösen, die Feststellbremse anziehen und den Motor abstellen.4. Hände, Füße und Kleidung von den beweglichen Teilen fernhalten5. Vor dem Betrieb der Maschine die Bedienungsanleitung durchlesen. <div>361854</div>

Fahrzeuggewicht Modell PGM 19 84,0 kg Modell PGM 22 85,0 kg Modell 518A 95,3 kg Modell 522TA 100,7 kg Modell 522A 101,2 kg Modell 526A 123,4 kg Modell TC22 101,1 kg	 ACHTUNG Zuschauer fernhalten. Arbeiten Sie nicht ohne Schutz im Platz. <div>2811102</div>
--	---

 WARNUNG
DER KUPPLUNGSHABEL MUSS AUF LEERLAUF STEHEN, EHE DER MOTOR GESTARTET WIRD.

3001790

 GEFAHR
Um schwere Körperverletzungen zu vermeiden, ist der Motor abzuschalten und sind die Trommeln auszukuppeln, ehe am Mäher gearbeitet wird oder ehe die Fangboxen geleert werden.  <div>3001235</div>

 WARNUNG
DEN MOTOR VOR DEM NACHTANKEN 2 MINUTEN LANG ABKUHLEN LASSEN.

362764

 ACHTUNG
UM VERLETZUNG UND VERSEHENTLICHE KUPPLUNG VERPFLICHTUNG ZU VERHINDERN JUSTIEREN SIE NICHT MOTORDREHZAHL MIT DROSSELKLAPPENHEBEL AUF MASCHINE. JUSTIEREN SIE IMMER MOTORDREHZAHL MIT DEM OPC HANDGRIFF-UND DROSSEL-PADDEL. <div>4146636</div>



4.1 ALLGEMEINES

Einstellung und Testen der Maschine sollte immer von einem fachlich qualifizierten Techniker durchgeführt werden, der mit dem Betrieb dieser Maschine vertraut ist.

Jede Anweisung vollständig durchlesen und vor Beginn der Arbeit sicherstellen, dass Sie diese verstehen. Auf mögliche Gefahren achten und alle Sicherheitsmaßnahmen befolgen.

Die Angaben RECHTS und LINKS sowie VORN und HINTEN beziehen sich auf den Bedienerstz mit Blick nach vorn.

Bei diesem Produkt nicht mit einbezogenes Zubehör muss separat bestellt werden. Für Installation und Ersatzteile siehe dem Zubehör beiliegende Anweisung.



WARNUNG

Die Maschine nur dann fahren, wenn Sie mit dieser Art von Maschine vertraut sind und wissen, wie alle Kontrolleinrichtungen korrekt operiert werden.

Diese Maschine wird montiert versandt. Nach dem Auspacken sollten die erste Inspektion, Betriebsprüfungen und ein Test der Fahreranwesenheitskontrolle (OPC) vorgenommen werden.

4.2 ERSTE INSPEKTION



WARNUNG


Die erste Inspektion sollte nur dann vorgenommen werden, wenn der Motor abgestellt ist und alle Flüssigkeiten kalt sind.

Alle Antriebe auskuppeln, die Feststellbremse anlegen und den Motor abstellen.

1. Eine visuelle Inspektion an der ganzen Maschine vornehmen und auf Anzeichen von Verschleiss, lockerer Metallteile und Bauteile, die während des Transports möglicherweise beschädigt wurden, prüfen.
2. Die Lackierung und Aufkleber an Schäden oder Kratzer prüfen. Aufkleber liefern wichtige Betriebs- und Sicherheitsinformation. Alle fehlenden oder schwer lesbaren Aufkleber ersetzen.
3. De Ölpegel muss an Vollfüllstandmarkierung und bei kaltem Motor geprüft werden.
4. Auf Kraftstoff- und Ölauslauf prüfen.
5. Die Schmierpunkte auf ordnungsgemäße Schmierung prüfen.

5 BEDIENUNGSELEMENTE

5.1 SYMBOLE



⚠ ACHTUNG

Dieses Fahrzeug darf erst betrieben werden, nachdem diese Betriebsanleitung, die Teile- und Wartungshandbuch und das Motorhandbuch vollständig und sorgfältig gelesen wurden. Der Benutzer muß mit der korrekten Bedienung der Bedienungselemente vertraut sein.

Der Benutzer muß die Bedeutung der oben dargestellten Symbole kennen. Die Position und die Funktion aller Bedienungselemente muß erlernt werden, bevor das Fahrzeug in Betrieb genommen wird.

5.2 BEDIENUNGSELEMENTE

- A. Parkbremse** – Ist stets dann zu verwenden, wenn der Mäher unbeaufsichtigt gelassen wird oder als Betriebsbremse beim Transport.
- B. Drosselhebel** – Kontrolliert die Motorgeschwindigkeit bei eingelegter Fahreranwesenheitskontrolle (O.P.C.). Zur Erhöhung der Motorgeschwindigkeit die (+)-Seite des Hebels drücken. Zur Senkung der Motorgeschwindigkeit die (-)-Seite des Hebels drücken.
- C. O.P.C.-Hebel** – Einlegen des Hebels erhöht die Motorgeschwindigkeit, wodurch die Zentrifugalkupplung eingerückt wird. Durch Freigabe des Hebels kehrt der Motor in den Leerlauf zurück. Zum Starten des Motors darf der Hebel nicht eingelegt sein.
- D. Zündschalter** – Der Schalter befindet sich am Motor und muß „EINGeschaltet“ sein, um den Motor zu starten. Siehe Motorhandbuch. Wenn der Motorschalter auf AUS gestellt wird, wird der Motor abgeschaltet.




Abbildung 5A




Abbildung 5B

E. Starterhebel – Der Starterhebel öffnet und schließt das Drosselventil im Vergaser. In der GESCHLOSSENEN Stellung wird die Kraftstoffmischung für einen Kaltstart angereichert. In der OFFENEN Stellung ist die Kraftstoffmischung korrekt für den Betrieb nach dem Starten und für den Neustart bei warmem Motor.

F. Kraftstoffventilhebel – Das Kraftstoffventil öffnet und schließt die Verbindung zwischen Kraftstofftank und Vergaser. Der Kraftstoffventilhebel muss auf EIN stehen, damit der Motor laufen kann. Wenn der Motor nicht verwendet wird, ist der Kraftstoffventilhebel auf AUS stehen zu lassen, damit der Vergaser nicht überflutet und damit ein möglicher Kraftstoffaustritt verhindert wird.

Hinweis: Ehe der Mäher zum Einstellen gekippt wird, muss der Kraftstoffhebel auf AUS gestellt werden, damit kein Kraftstoff in das Kurbelgehäuse austreten kann.

G. Traktionsschalthebel – Zum Auskuppeln des Traktionsantriebes Hebel nach vorn (**G₂**) bewegen und Trommel „frei drehen“ lassen. Zum Einkuppeln Hebel nach hinten (**G₁**) schieben.

H. Trommelschalthebel – Zum Einkuppeln des Trommelantriebsmechanismus Hebel nach oben (**H₁**) drücken. Zum Auskuppeln der Trommel Hebel nach unten (**H₂**) drücken.




Abbildung 5C




Abbildung 5D



ACHTUNG

Um Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen zu vermeiden, die Trommel bzw. Traktionsschalthebel nicht bei laufendem Motor oder eingerastetem OPC-Hebel einrücken.



GEFAHR

Hände und Füße von der Schneideinheit fernhalten, um ernsthafte Schnittverletzungen zu verhindern.

J. Notstopp - Mit dem der Motor gestoppt werden kann. Drücken Sie Schalter runter, um Maschine Zündung zu sperren, ziehen Sie für Normalbetrieb hoch.

6 BETRIEB

6.1 TÄGLICHE ÜBERPRÜFUNG



WARNUNG

Die tägliche Prüfung sollte nur bei abgestelltem Motor und kalten Flüssigkeiten ausgeführt werden. Alle Antriebe auskuppeln, Feststellbremse anziehen, Motor ausschalten und Zündkabel trennen.

1. Eine Sichtprüfung des gesamten Geräts durchführen, auf Abnutzungserscheinungen, lockere Kleinteile sowie auf fehlende oder beschädigte Teile achten. Auf Undichtigkeiten im Kraftstoffsystem oder Ölsystem achten.

2. Den Kraftstoffvorrat und den Kurbelgehäuse-Ölstand prüfen. Alle Flüssigkeiten müssen an der oberen Füllmarke stehen.
3. Darauf achten, daß der Mäher auf die erforderliche Schnitthöhe eingestellt ist.
4. Ausreichende Schmierung der Maschine sicherstellen und den Reifendruck der Transportreifen überprüfen und gegebenenfalls richtig einstellen.
5. Das OPC-System überprüfen.

6.2 FAHRERANWESENHEITSKONTROLLE (OPC)

1. Das OPC-System soll den Bediener und andere Personen vor Verletzung schützen, indem die Haspel und der Antrieb gestoppt werden, sobald der Bediener den OPC-Hebel freigibt. Die Maschine ist zudem mit einem Motorstoppschalter (Notstopp) ausgerüstet, mit dem der Motor aus der Bedienerposition gestoppt werden kann.



ACHTUNG

Die Maschine nie bei nicht angeschlossenem oder fehlfunktionierendem O.P.C.-System in Betrieb nehmen. Keine Schalter abtrennen oder umgehen.

2. Zum Testen des Systems:
 - a. Den Mäher auf den Kippständer geben.
 - b. Den Hapselkupplungshebel auskuppeln (**E**).
3. Den Motor anlassen.
 - a. Den Hebel nach links schieben und den OPC-Hebel einlegen.
 - b. Die Motorgeschwindigkeit nimmt zu, der Antriebsmechanismus wird eingekuppelt und die Räder beginnen, sich zu drehen.
 - c. Den OPC-Hebel loslassen. Der Hebel muss ausrasten, die Motorgeschwindigkeit muss in den Leerlauf zurückkehren und der Antriebsmechanismus muss stoppen.
 - d. Den Notstoppschalter hinunterdrücken. Der Motor muss sofort stoppen.
4. Wenn der Antriebsmechanismus einkuppelt, bevor der OPC-Hebel eingelegt wird oder der Antrieb sich nach Freigabe des OPC-Hebels weiterdreht, den Motor sofort stoppen und das System reparieren lassen.

6.3 BEDIENUNGSHINWEISE

**WARNUNG**

Stets eine Schutzbrille, Arbeitsschuhe oder Stiefel aus Leder, einen Schutzhelm und Gehörschutz tragen, um Verletzungen zu verhindern.

Langes Haar, Schmuck oder lockere Kleidungsstücke könnten sich in den beweglichen Teilen verfangen.

1. Der Motor darf unter keinen Umständen angelassen werden, wenn der Bediener oder umstehende Personen vor der Haspel stehen.
2. Den Motor nie in einem geschlossenen Bereich laufen lassen.
3. Hände und Füße von beweglichen Teilen fernhalten. Nach Möglichkeit keine Nachstellungen bei laufendem Motor vornehmen.
4. Den Mäher nicht mit lockeren, beschädigten oder fehlenden Teilen betreiben. Nach Möglichkeit nur auf trockenem Rasen arbeiten.
5. Um mit dem Mäher und den Bedienungselementen vertraut zu werden, sollte zu Beginn nur eine kleine Testfläche bearbeitet werden.
8. Beim Arbeiten in der Nähe von Schotterflächen (Straßen, Parkplätzen, Wegen usw.) sorgfältig vorgehen. Hochgeschleuderte Steine können Umstehende schwer verletzen und das Gerät beschädigen.
9. Wenn nicht gemäht wird, die Haspelkupplung auskuppeln, damit die Messer stoppen.
10. Beim Überqueren von Wegen oder Straßen Trommelkupplung ausrücken. Auf den Straßenverkehr achten.
11. Das Gerät sofort anhalten und auf Beschädigung untersuchen, nachdem auf ein Hindernis aufgetroffen wurde oder wenn die Maschine abnormal zu vibrieren beginnt.

Hinweis: Um Beschädigungen der Trommel und des Bodenmessers zu verhindern, die Trommeln **nie** laufen lassen, ohne Gras zu schneiden. Sonst entstehen zwischen dem Bodenmesser und der Trommel eine übermäßige Reibung und Wärme, die die Schnittkante beschädigen.

6. Das Gelände untersuchen, um das Gerät so optimal und so sicher wie möglich einsetzen zu können. Die Rasenhöhe, die Geländebeschaffenheit und den Bodenzustand berücksichtigen. Je nach den vorherrschenden Bedingungen sind bestimmte Einstellungen oder Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Nur von Jacobsen zugelassenes Zubehör verwenden.
7. Auf die Entleerungsrichtung achten und nie Material in Richtung von Umstehenden entleeren. Nie jemanden in Nähe der Maschine lassen, während diese in Betrieb ist. Der Eigentümer/Bediener ist Verletzungen von Umstehenden und/oder Beschädigung von deren Eigentum verantwortlich.

**ACHTUNG**

Um Verletzungen zu vermeiden, vor dem Reinigen, Einstellen oder Reparieren dieser Ausrüstung stets alle Antriebe auskuppeln, die Feststellbremse anziehen, den Motor ausschalten und das Zündkabel entfernen.

12. An Hanglagen Geschwindigkeit verringern und mit besonderer Vorsicht bearbeiten. Vorsicht bei Arbeiten an Abhängen.
13. Vor dem Rückwärtsfahren nach hinten und unten schauen und prüfen, daß der Weg frei ist. Vorsicht bei der Annäherung an tote Winkel, Büsche, Bäume oder sonstige Objekte, die die Sicht einschränken können.
14. Die Schneideinheiten nie mit den Händen säubern. Zur Beseitigung der Grasreste von den Messern eine Bürste verwenden. Die Messer sind äußerst scharf und können ernsthafte Verletzungen verursachen.

**WARNUNG**

Sämtliche Rückstände vor dem Mähen entfernen. Eine unbekannte Rasenfläche vorsichtig bearbeiten. Der Mäher darf nur so schnell betrieben werden, daß der Benutzer ihn stets unter Kontrolle hat.

6 BETRIEB

6.4 ANLASSEN/ABSTELLEN DES MOTORS

WARNUNG

Den Motor immer anlassen oder abstellen, wenn das Gerät auf ebenem Gelände steht. Beim Anlassen des Motors die Füße vom Messer fernhalten.

Anlassen des Motors

1. Den Öl- und Kraftstoffpegel prüfen und dann den Kraftstoffhahn (**G**) öffnen.
2. Den Choke-Hebel (**E**) in die "GESCHLOSSEN"-Position stellen.
3. Den Zündschalter (**D**) in die "EIN"-Position stellen
4. Sicherstellen, dass der OPC-Hebel (**C**) ausgekuppelt und die Feststellbremse (**A**) angelegt ist.
5. Die gewünschte Position für den Zugkupplungshebel (**G**) und den Haspelkupplungshebel (**H**) wählen.

Zum Mähen - die Zugkupplung (**G₁**) und die Haspelkupplung (**H₁**) einkuppeln.

Zum Transport - die Zugkupplung (**G₁**) ein- und die Haspelkupplung (**H₂**) auskuppeln.

ACHTUNG

Zur Verhinderung von Körperverletzungen oder Sachschäden den Hebel der Haspelkupplung nie bei laufendem Motor oder bei eingelegtem OPC-Hebel einkuppeln.

6. Den Motor anlassen. Die Schnur nicht in den Anlasser "zurückschnellen" lassen. Den Mäher beim Anlassen nicht nach hinten kippen.
7. Wenn der Motor anspringt, den Choke-Hebel (**F**) in die "OFFEN"-Position stellen. Bei kaltem Motor kann es sein, dass der Choke mehrmals betätigt werden muss.
8. Den Motor langsam warm laufen lassen.

Abstellen des Motors

1. Zum Abstellen des Motors den OPC-Hebel (**C**) freigeben und den Zündschalter (**D**) in die "AUS"-Position stellen. Den Kraftstoffhahn (**G**) schließen.
2. Die Feststellbremse (**A**) anlegen.




Abbildung 6A




Abbildung 6B




Abbildung 6C

6.5 TRANSPORTRÄDER (OPTIONALES KIT)



ACHTUNG

Stets den Motor abstellen und die Antriebshebel ausrücken, bevor die Transporträder angebracht oder entfernt werden.

1. Den Kippständer gegen den Boden drücken und festhalten, dann den Mähergriff zurückziehen, bis der Mäher auf dem Ständer (L) ruht.
2. Zum Abnehmen der Räder die Halteklemme (K) von der Nabe wegdrücken und das Rad von der Nabe abziehen.
3. Zum Anbringen der Räder, die Bremse anziehen, die Halteklemme (K) zusammendrücken, das Rad auf die Nabe aufsetzen und das Rad rückwärts drehen, bis die Stehbolzen des Rads an den Bohrungen in der Nabe (J) ausgerichtet sind. Das Rad hineindrücken und die Klemme loslassen.
4. Immer Trommelschalthebel (H₂) auskuppeln und Traktionsschalthebel (G₁) einrücken, bevor Sie den Mäher mehr als ein paar Meter transportieren.
5. Den Mäher nach vorne vom Kippständer schieben, den Motor starten und den OPC-Hebel einrücken.
6. Wenn ein Fahrzeug zum Transport des Mähers verwendet wird, die Parkbremse betätigen, den Motor abstellen und den Kraftstoff-Absperrhahn schließen.
7. Empfohlener Reifendruck: 41 - 55 kPa.




Abbildung 6D




Abbildung 6E

6.6 GRASFANGBEHÄLTER

1. Wenn der Korb etwa zu zwei Dritteln (2/3) mit Grasabfällen gefüllt ist, den Mäher vom Rasenplatz herunterfahren.
2. Auf einer waagerechten Standfläche anhalten, alle Antriebe ausrücken und den Motor abstellen.
3. Den Grasfangbehälter abnehmen und entleeren.



GEFAHR

Zur Vermeidung von schweren Verletzungen stets den Motor abstellen und alle Antriebe abschalten, bevor der Grasfangbehälter entleert wird.

6.7 GEWICHTSSTÄBE

1. Dieser Mäher wurde zur Verwendung mit einem Rasenscherer Turf Groomer® von Jacobsen entwickelt. Die Gewichtsstäbe oberhalb des Grasleitblechs sind bei Verwendung eines solchen Scherers zu entfernen.
2. Bei Verwendung einer vorderen Laufrolle können die Gewichte entfernt werden, um die Maschine auf weichen Rasen oder andere Mähbedingungen einstellen zu können.
3. Wenn der Mäher den Rand der Rasenfläche überquert, das Mähwerk auf den Boden ablassen und geradlinig über den Rasenplatz fahren. Beim Mähen, stützen Sie den Handgriff, also berühren die Handgriffschläuche nicht die Handgriffanschläge. Das Lassen des Handgriffs auf den Handgriffanschlägen stillstehen oder der Druck des Handgriffs oben in die Anschläge können einen ungleichen Schnitt ergeben.

6 BETRIEB

6.8 MÄHEN

1. Den Motor abstellen. Den Mäher auf den Kippständer stellen, um die Transporträder abzunehmen.
2. Den Trommelschalthebel (**H₁**) und den Traktionsschalthebel (**G₁**) einrücken und den Mäher vom Kippständer schieben. Den Motor starten.



ACHTUNG

Um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden, niemals den Trommelkupplungshebel einrücken, während der Motor läuft oder der OPC-Hebel eingerückt ist.

3. Den Mäher etwas abseits von der Rasenfläche aufstellen.
 - a. Drehzahl des Motors so einstellen, daß eine sichere, bequeme Schreitgeschwindigkeit (**B**) erreicht wird.
 - b. Den Griff nach unten drücken, um das Mähwerk über das Gras zu heben, dann den OPC-Hebel (**C**) einrücken.
 - c. Wenn der Mäher den Rand der Rasenfläche überquert, das Mähwerk auf den Boden ablassen und geradlinig über den Rasenplatz fahren.
 - d. Bei Erreichen der gegenüberliegenden Seite des Rasenplatzes das Mähwerk anheben, ohne den OPC-Hebel auszurücken und vom Rasenplatz herunterfahren, um zu wenden, oder einfach den OPC-Hebel loslassen und wenden.
 - e. Um nach rechts zu fahren, den Mäher zunächst leicht nach links drehen (**2**). Wenn der Mäher um ca. 1/2 seiner Breite nach links gefahren ist, ihn schnell nach rechts drehen (**3 und 4**), wobei Sie den Mäher mit der rechten Hand lenken. Auf diese Weise können sie schnell in wenigen Schritten wenden. [Abbildung 6F]

Hinweis: Um Beschädigungen der Trommel und des Bodenmessers zu verhindern, die Trommeln **nie** laufen lassen, ohne Gras zu schneiden. Sonst entstehen zwischen dem Bodenmesser und der Trommel eine übermäßige Reibung und Wärme, die die Schnittkante beschädigen.

4. Zur Gewährleistung eines vollständigen, gleichmäßigen Schnitts, die Schwaden um 25 oder 30 mm überlappen lassen; dann einmal oder mehrmals um den Umfang des Rasenplatzes mähen, um die unscharfen Kanten sauber zu mähen und die Spielfläche deutlich von der Randfläche zu unter-scheiden.

5. Für eine noch ebenere Spielfläche und besseres Aussehen das Mähmuster bei jedem Mähen des Grüns ändern. Die Muster auf **Abbildung 6G** sind lediglich Vorschläge, der Bediener oder Verwalter des Platzes kann für jedes Grün ein passendes Muster bestimmen.
6. Beim Arbeiten an Hügeln oder Abhängen vorsichtig sein.




Abbildung 6F




Abbildung 6G

6.9 TÄGLICHE WARTUNG

1. Den Mäher auf einer flachen, ebenen Fläche Parken. Die Feststellbremse anlegen und den Motor abstellen.
2. Nach Bedarf alle Schmierpunkte einfetten oder schmieren.
3. Zur Brandverhinderung den Mäher nach jedem Gebrauch waschen.
 - a. Zum Säubern der Geräte darf nur frisches Wasser verwendet werden.

Hinweis: Wenn Salz- oder Abwasser verwendet wird, kann dies zu Rost und Korrosion der Metallteile führen, was zu vorzeitigen Schäden oder Versagen führen kann. Schäden dieser Art sind nicht durch die Werksgarantie abgedeckt.

- b. Keine Hochdruckspritze verwenden.
- c. Wasser nicht direkt auf die elektrischen Bauteile sprühen.

Hinweis: Den Motor nicht abwaschen, wenn er heiß ist oder läuft. Zum Reinigen des Motors und der Kühlerlamellen Druckluft verwenden.

4. Kraftstofftank am Ende jedes Arbeitstages auffüllen. Füllen Sie nicht über die Kraftstoffsiebschulter. Schließen Sie das Kraftstoffventil, wenn es nicht im Gebrauch ist.

Sauberes, frisches, bleifreies Benzin mit mindestens 85 Oktan verwenden.

Kraftstoff vorsichtig handhaben - er ist hoch entzündlich. Eine zugelassenen Behälter verwenden. Die Tülle muss in den Einfüllhals passen. Für den Transfer von Kraftstoff die Blechbüchsen und Trichtern vermeiden.



ACHTUNG

Nie bei laufendem Motor oder wenn der Motor heiß ist, den Kraftstoffdeckel vom Kraftstofftank abnehmen oder Kraftstoff nachfüllen.

Beim Handhaben des Kraftstoffs nicht rauchen. Den Kraftstofftank nie im Gebäude nachfüllen oder entleeren.

Kraftstoff nicht verschütten und verschütteten Kraftstoff sofort beseitigen.

Kraftstoffbehälter nie in Nähe offener Flammen oder Geräten, die Funken bilden und den Kraftstoff oder dessen Dämpfe entzünden können, handhaben oder lagern.

Darauf achten, dass der Kraftstoffdeckel wieder aufgesetzt und gut zugedreht wird.

5. Den Kraftstoff den örtlichen Bestimmungen und Empfehlungen des Kraftstofflieferanten entsprechend lagern.
6. Zu Beginn jedes Arbeitstages vor dem Anlassen des Motors den Motoröl- und Hydraulikölstand prüfen. Wenn der Ölstand niedrig ist, die Einfüllkappe abnehmen und nach Bedarf Öl nachfüllen. Nicht zu voll füllen.

7 EINSTELLUNGEN

7.1 ALLGEMEINES



ACHTUNG

Zur Vermeidung von Verletzungen müssen vor Einstell-, Reinigungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät stets alle Antriebe ausgekuppelt, die Parkbremse angezogen und der Motor abgestellt werden, um schwere Verletzungen zu verhindern.

Bei allen Wartungsarbeiten außer Vergasereinstellungen das Zündkerzenkabel abklemmen und von der Zündkerze entfernen, um versehentliches Starten und daraus resultierende Verletzungen zu verhindern.

1. Die Einstellungen und Wartungsarbeiten müssen immer von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Wenn es nicht möglich ist, die richtige Einstellung vorzunehmen, wenden Sie sich an einen zugelassenen Vertragshändler von Jacobsen.

2. Verschlossene oder beschädigte Komponenten nicht einstellen, sondern auswechseln.
3. Langes Haar, Schmuck oder lockere Kleidungsstücke könnten sich in den beweglichen Teilen verfangen.



WARNUNG

Bei Arbeiten am Gerät sorgfältig darauf achten, daß Hände oder Finger nicht durch laufende Maschinenteile eingeklemmt werden.

4. Nicht die Reglereinstellungen ändern oder den Motor mit zu hoher Drehzahl betreiben.
5. Zwischen dem Motor und dem Kupplungsmechanismus befindet sich ein Haken, mit dem der Mäher sicher auf eine Werkbank gehoben werden kann.

7.2 TROMMEL-UNTERMESSE

(Prüfung vor der Einstellung)

1. Die Trommellager auf Endspiel und Radialspiel überprüfen. Bei einer abnormalen Bewegung der Trommel nach oben und unten oder seitwärts sind Teile nach Bedarf zu justieren oder auszuwechseln.



WARNUNG

Äußerst vorsichtig mit der Trommel umgehen, um Verletzungen und Beschädigung der Mähmesser zu verhindern.

2. Überprüfen, dass die Trommelmesser und das Untermesser scharfe Schneiden haben und nicht verbogen oder eingekerbt sind.
 - a. Die Vorderkante der Trommelmesser muß scharf sein und darf keine Brauen oder Anzeichen von Abrundungen aufweisen.
 - b. Das Untermesser und der Untermesserträger müssen sicher festgezogen sein. Das Untermesser muß gerade und scharf sein.
 - c. Eine flache Oberfläche von mindestens 0,8 mm muß an der Vorderfläche des Untermessers erhalten bleiben. Zum Zurichten des Untermessers eine normale Bandfeile benutzen.
3. Wenn die Abnutzung oder Beschädigung über den Punkt hinausgeht, an dem die Trommel oder das Untermesser durch Lappen korrigiert werden können, müssen diese nachgeschliffen werden.

4. Die korrekte Einstellung von Trommel zu Untermesser ist entscheidend. Ein Spalt von höchstens 0,025 - 0,076 mm muß auf der ganzen Länge von Trommel und Untermesser vorhanden sein.
5. Die Trommel muß parallel zum Untermesser sein. Die scharfen Kanten einer unsachgemäß eingestellten Trommel stumpfen vorzeitig ab, was zu schweren Schäden an der Trommel und am Untermesser führen kann.
6. Für die richtige Einstellung spielt die Grasbeschaffenheit ebenfalls eine entscheidende Rolle.
 - a. Bei sehr trockenen Bedingungen muß der Zwischenraum zwischen Trommel und Untermesser größer sein, um Beschädigungen von Trommel und Untermesser durch Hitzeentwicklung zu vermeiden.
 - b. Hochwertiges Gras mit einem guten Feuchtigkeitsgehalt erfordert einen geringeren Spalt (nahezu Null).




Abbildung 7A

7.3 EINSTELLUNG DES UNTERMESSERS

1. Mit der Einstellung **(A)** wird die am Untermesser anliegende Federspannung erhöht oder verringert. Mit der Einstellung **(B)** wird das Untermesser zur Trommel hin- oder von der Trommel weggeführt.
2. Hat die Feder aufgrund häufiger Veränderungen der Einstellung ihre Spannkraft verloren, läßt sich das Untermesser nicht mehr bewegen. Vor dem Einstellen von **(B)** Einstellung **(A)** zurückschrauben.
3. Für die meisten Anwendungen ist die Feder auf 25 mm zusammenzudrücken.




Abbildung 7B

7.4 UNTERMESSERS

1. Abschnitt 7.2 lesen, bevor diese Einstellung vorgenommen wird.
2. Mit den Einstellungen an der Vorderkante der Trommel beginnen, mit der Hinterkante weitermachen. *Die Vorderkante des Trommelmessers ist jenes Ende, das sich bei normaler Trommeldrehung zuerst über das Untermesser bewegt.*
3. Einsteller **(B)** im Uhrzeigersinn drehen, um das Untermesser näher an die Trommel heranzubringen oder gegen den Uhrzeigersinn, um das Untermesser weiter von der Trommel zu entfernen.
 - a. Eine Fühlerlehre oder ein Distanzblech von 0,025 - 0,075 mm zwischen das Trommelmesser und das Untermesser schieben. Die Trommel nicht drehen.
 - b. Die Hinterkante der Trommel auf die gleiche Weise einstellen und danach die Einstellung an der Vorderkante erneut überprüfen.
 - c. Wenn Trommel und Untermesser ordnungsgemäß eingestellt sind, dreht sich die Trommel ungehindert und sollte ein Zeitungsblatt entlang der vollen Trommellänge schneiden, wenn das Blatt im Winkel von 90° an das Untermesser gehalten wird.




Abbildung 7C



WARNUNG: Äußerst vorsichtig mit der Trommel umgehen, um Verletzungen und Beschädigung der Mähmesser zu verhindern.

7.5 BREMSE

Eine korrekt eingestellte Bremse erfordert eine Zugkraft von 4,5 kg oben am Bremshebel, um einzugreifen, und im gelösten Zustand 38 mm von Mitte zu Mitte haben

1. Am Griff werden geringfügige Einstellungen vorgenommen. Die Mutter **(H)** lösen, die Mutter **(J)** drehen, um das Bremskabel einzustellen, dann die Mutter **(H)** festziehen.
2. Wenn keine Einstellungen am Griff vorgenommen werden können, die Transporträder abnehmen und die Einstellung am Bremsband vornehmen.
3. Die Schraube **(K)** lösen und am Seilzug ziehen, um die gewünschte Bremsspannung zu erhalten. Die Schraube **(K)** festziehen. **(H)** und **(J)** nachstellen.




Abbildung 7D

7 EINSTELLUNGEN

7.6 SCHNITTHÖHE

Hinweis: Darauf achten, daß das Untermesser richtig eingestellt ist, bevor die Schnitthöhe eingestellt wird (Abschnitt 7.4).

1. Den Kippständer nach unten drücken und den Mäher am Griff nach hinten kippen. Den Mäher nicht längere Zeit nach hinten gekippt lassen, da sonst Öl in die Brennkammer eindringen kann.
2. Die Muttern (**M**) an beiden Seiten gerade soweit lösen, daß der Knopf (**L**) die vordere Rolle (oder der „Turf Groomer“) anheben kann. Beide Seiten gleichmäßig anheben.
3. Die Stellschraube (**P**) auf die gewünschte Schnitthöhe (**O**) einstellen. Von der Einstellehre (**N**) zur Unterseite des Schraubenkopfes (**P**) messen, dann die Flügelmutter anziehen, um die Einstellung zu fixieren.
4. Die Einstellehre zwischen der vorderen Rolle und der Antriebsrolle in der Nähe des äußeren Endes der Rollen anlegen.
5. Den Schraubenkopf über das Untermesser (**Q**) schieben und den Knopf (**L**) einstellen, um den Luftspalt zwischen der Rolle und der Einstellehre zu schließen. Die Mutter (**M**) festziehen.

6. Die Schritte 4 und 5 am entgegengesetzten Ende der Trommel wiederholen, dann die Muttern (**M**) anziehen. Die Schnitthöhe nochmals prüfen und bei Bedarf nachstellen.




Abbildung 7E

7.7 EINSTELLUNG DER RIEMEN



WARNUNG: Den Gurt nicht zusammendrehen, zusammenlegen, spannen oder überspannen, um irreparable Schäden zu vermeiden.

1. Der Riemen (**A**) wird durch eine federgeladene Spannrolle (**F**) gespannt. Eine Einstellung ist nicht erforderlich.
2. Zum Einstellen der Riemen (**B**) oder (**C**) die Sechskantschraube 5/16-18 x 3-1/4 (**K**) locker durch die Spannklemme (**P**), die Befestigungsschelle und die Sechskantmutter 5/16-18 (**N**) montieren. Die Sechskantschraube 5/16-18 x 1 (**L**) und die Sechskantmutter 5/16-18 (**N**) unten an der Auflagerstütze (**G**) montieren. Die Muttern (**E**) lösen.
 - a. Die Untermesserspurstange (**H**) oben auf dem Laufrad und unter der Schraube (**L**) postieren. Die Schraube (**L**) anziehen, bis der Riemen (**B**) bei einer mittig einwirkenden Last von 5,5 ~ 7,4 kg 2,5 mm durchhängt.
 - b. Die Schraube (**K**) anziehen, bis der Riemen (**C**) bei einer mittig einwirkenden Last von 1,59 ~ 2,86 kg 3,5 mm durchhängt.
 - c. Die Muttern (**E**) und die Schraube 5/16-18 x 1 (**L**) anziehen sowie die Mutter (**N**) versenken.

Hinweis: Die Schraube 5/16-18 x 3-1/4 (**K**) und die obere Mutter (**N**) können nach erfolgter Einstellung an ihrer Stelle bleiben, ohne den Betrieb zu behindern.

3. Das Material (**L** und **N**) für künftige Einstellungen sicher aufbewahren.




Abbildung 7F

7.8 LENKSTANGE

1. Zum Einstellen des Winkels der Lenkstange (**Y**) die Schraube (**W**) auf beiden Seiten des Mähers lösen und die Lenkstange auf die gewünschte Stellung einstellen.
2. Nach dem Einstellen der Lenkstange die Halterung (**X**) so einstellen, daß die Lenkstange gerade auf der Unterkante des Schlitzes in der Halterung ruht. Die Schraube (**W**) festziehen.




Abbildung 7G

7 EINSTELLUNGEN

7.9 DREHMOMENTDATEN





WARNUNG

Alle Drehmomente in diesen Tabellen sind ungefähre Wert und nur als Anhaltspunkt gedacht. Sie verwenden diese Drehmomente auf Ihr eigenes Risiko. Jacobsen übernimmt keine Verantwortung für Verluste, Ansprüche oder Schäden, die sich aus der Verwendung dieser Tabellen ergeben.





Bei Verwendung eines Drehmomentwertes ist immer äußerste Vorsicht anzuwenden.

Jacobsen verwendet standardmäßig plattierte Schrauben der Festigkeitsklasse 5, wenn nicht anders angegeben. Beim Anziehen plattierter Schrauben ist der Wert für geschmiert zu verwenden.

AMERIKANISCHE STANDARDSCHRAUBEN

GRÖSSE	EINHEITEN	 FESTIGKEITS-KLASSE 5		 FESTIGKEITS-KLASSE 8		GRÖSSE	EINHEITEN	 FESTIGKEITS-KLASSE 5		 FESTIGKEITS-KLASSE 8	
		Geschmiert	Trocken	Geschmiert	Trocken			Geschmiert	Trocken	Geschmiert	Trocken
#6-32	in-lb (Nm)	–	20 (2.3)	–	–	7/16-14	ft-lb (Nm)	37 (50.1)	50 (67.8)	53 (71.8)	70 (94.9)
#8-32	in-lb (Nm)	–	24 (2.7)	–	30 (3.4)	7/16-20	ft-lb (Nm)	42 (56.9)	55 (74.6)	59 (80.0)	78 (105)
#10-24	in-lb (Nm)	–	35 (4.0)	–	45 (5.1)	1/2-13	ft-lb (Nm)	57 (77.2)	75 (101)	80 (108)	107 (145)
#10-32	in-lb (Nm)	–	40 (4.5)	–	50 (5.7)	1/2-20	ft-lb (Nm)	64 (86.7)	85 (115)	90 (122)	120 (162)
#12-24	in-lb (Nm)	–	50 (5.7)	–	65 (7.3)	9/16-12	ft-lb (Nm)	82 (111)	109 (148)	115 (156)	154 (209)
1/4-20	in-lb (Nm)	75 (8.4)	100 (11.3)	107 (12.1)	143 (16.1)	9/16-18	ft-lb (Nm)	92 (124)	122 (165)	129 (174)	172 (233)
1/4-28	in-lb (Nm)	85 (9.6)	115 (13.0)	120 (13.5)	163 (18.4)	5/8-11	ft-lb (Nm)	113 (153)	151 (204)	159 (215)	211 (286)
5/16-18	in-lb (Nm)	157 (17.7)	210 (23.7)	220 (24.8)	305 (34.4)	5/8-18	ft-lb (Nm)	128 (173)	170 (230)	180 (244)	240 (325)
5/16-24	in-lb (Nm)	173 (19.5)	230 (26.0)	245 (27.6)	325 (36.7)	3/4-10	ft-lb (Nm)	200 (271)	266 (360)	282 (382)	376 (509)
3/8-16	ft-lb (Nm)	23 (31.1)	31 (42.0)	32 (43.3)	44 (59.6)	3/4-16	ft-lb (Nm)	223 (302)	298 404	315 (427)	420 (569)
3/8-24	ft-lb (Nm)	26 (35.2)	35 (47.4)	37 (50.1)	50 (67.8)	7/8-14	ft-lb (Nm)	355 (481)	473 (641)	500 (678)	668 (905)

METRISCHE SCHRAUBEN

GRÖSSE	EINHEITEN	 4.6		 8.8		 10.9		 12.9		Nicht-kritische Befestigungs-elemente in Aluminium
		Geschmiert	Trocken	Geschmiert	Trocken	Geschmiert	Trocken	Geschmiert	Trocken	
M4	Nm (in-lb)	–	–	–	–	–	–	3.83 (34)	5.11 (45)	2.0 (18)
M5	Nm (in-lb)	1.80 (16)	2.40 (21)	4.63 (41)	6.18 (54)	6.63 (59)	8.84 (78)	7.75 (68)	10.3 (910)	4.0 (35)
M6	Nm (in-lb)	3.05 (27)	4.07 (36)	7.87 (69)	10.5 (93)	11.3 (102)	15.0 (133)	13.2 (117)	17.6 (156)	6.8 (60)
M8	Nm (in-lb)	7.41 (65)	9.98 (88)	19.1 (69)	25.5 (226)	27.3 (241)	36.5 (323)	32.0 (283)	42.6 (377)	17.0 (150)
M10	Nm (ft-lb)	14.7 (11)	19.6 (14)	37.8 (29)	50.5 (37)	54.1 (40)	72.2 (53)	63.3 (46)	84.4 (62)	33.9 (25)
M12	Nm (ft-lb)	25.6 (19)	34.1 (25)	66.0 (48)	88.0 (65)	94.5 (70)	125 (92)	110 (81)	147 (108)	61.0 (45)
M14	Nm (ft-lb)	40.8 (30)	54.3 (40)	105 (77)	140 (103)	150 (110)	200 (147)	175 (129)	234 (172)	94.9 (70)

8.1 ALLGEMEINES

WARNUNG

Zur Vermeidung von Verletzungen müssen vor Einstell-, Reinigungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät stets alle Antriebe ausgekuppelt, die Parkbremse angezogen und der Motor abgestellt werden, um schwere Verletzungen zu verhindern.

Bei allen Wartungsarbeiten außer Vergaser-einstellungen das Zündkerzenkabel abklemmen und von der Zündkerze entfernen, um versehentliches Starten und daraus resultierende Verletzungen zu verhindern.

1. Die Einstellung und Wartungsarbeiten müssen immer von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Wenn keine ordnungsgemäßen Einstellungen vorgenommen werden können, wenden Sie sich bitte an einen zugelassenen Vertragshändler von Jacobsen.
2. Die Ausrüstung regelmäßig überprüfen, einen Wartungsplan aufstellen und ausführliche Notizen machen.
 - a. Die Ausrüstung sauber halten.
 - b. Alle beweglichen Teile müssen immer richtig eingestellt und geschmiert sein.
 - c. Verschlossene oder beschädigte Teile vor dem Betrieb der Maschine auswechseln.
 - d. Den ordnungsgemäßen Stand aller Flüssigkeiten aufrechterhalten.

- e. Schutzschilder müssen an ihrem Platz bleiben und alle Schrauben müssen fest angezogen sein.
- f. Reifen müssen immer den richtigen Luftdruck haben.

3. Langes Haar, Schmuck oder lockere Kleidungsstücke könnten sich in den beweglichen Teilen verfangen.



WARNUNG: Bei Arbeiten am Gerät sorgfältig darauf achten, daß Hände oder Finger nicht durch laufende Maschinenteile eingeklemmt werden.

4. Die Abbildungen im Ersatzteilkatalog als Hinweis zum Demontieren und erneuten Zusammenbau der Komponenten verwenden.
5. Alle gefährlichen Materialien (Batterien, Kraftstoff, Schmiermittel, Gefrierschutzmittel, etc.) dem örtlichen, Bundes- und Landesgesetz entsprechend wiederverwerten oder entsorgen.
6. Die Einstellungen des Drehzahlreglers nicht ändern und den Motor nicht mit zu hoher Geschwindigkeit betreiben.
7. Zwischen dem Motor und dem Kupplungsmechanismus befindet sich ein Haken, mit dem der Mäher sicher auf eine Werkbank gehoben werden kann.

8.2 MOTOR

WICHTIG: Zu dieser Maschine wird ein separates Motorhandbuch vom Hersteller des Motors mitgeliefert. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bis sie mit dem Betrieb und der Wartung des Motors vertraut sind. Um die maximale Lebensdauer des Motors zu erreichen, müssen die Weisungen des Herstellers ordnungsgemäß befolgt werden. Ersatzhandbücher können Sie beim Hersteller des Motors bestellen.

Das richtige Einfahren eines neuen Motors kann sich beträchtlich auf die Leistung und die Lebensdauer des Motors auswirken.

Hinweis: Der Mäher ist so konstruiert, daß er am effektivsten bei den voreingestellten Parametern des Drehzahlreglers arbeitet und schneidet. Die Einstellungen des Drehzahlreglers nicht ändern und den Motor nicht mit zu hoher Geschwindigkeit betreiben.

Für die Einfahrzeit gibt Jacobsen die folgenden Empfehlungen:

1. Maschine in den ersten 25 Stunden schonend bei geringeren Drehzahlen betreiben.
2. Starts mit Vollgas und schnelle Beschleunigungen vermeiden.
3. Vor dem Betrieb mit voller Belastung Motor auf Betriebstemperatur erwärmen lassen.
4. Nach den ersten 20 Betriebsstunden Öl und Filter wechseln.
5. Spezifische Wartungsintervalle siehe Abschnitt 10.2 und Motorhandbuch.

8 WARTUNG

8.3 MOTORÖL

Täglich vor dem Starten des Motors das Maschinenöl prüfen. Ist der Ölstand zu niedrig, Öltankdeckel abnehmen und die erforderliche Menge Öl nachfüllen.

Nach den ersten 20 Betriebsstunden einen ersten Ölwechsel durchführen. Anschließend Öl alle 100 Betriebsstunden wechseln.

Nähere Informationen zu Inspektionen siehe Besitzerhandbuch des Motorherstellers.

Nach dem Nachfüllen oder Wechseln des Öls Motor 30 Sekunden lang ohne eingelegten Gang im Leerlauf laufen lassen. Motor ausschalten. 30 Sekunden warten und Ölstand prüfen. Öl bis zur VOLL-Marke des Pegelstabes auffüllen.

Nur SAE 10W30-Motoröle mit API-Klassifizierung SG/SF/CC/CD verwenden.




Abbildung 8A

8.4 KRAFTSTOFF

Kraftstoff vorsichtig handhaben - er ist hoch entzündlich. Eine zugelassenen Behälter verwenden. Die Tülle muss in den Einfüllhals passen. Für den Transfer von Kraftstoff die Blechbüchsen und Trichtern vermeiden.

ACHTUNG

Nie bei laufendem Motor oder wenn der Motor heiß ist, den Kraftstoffdeckel vom Kraftstofftank abnehmen oder Kraftstoff nachfüllen.

Beim Handhaben des Kraftstoffs nicht rauchen. Den Kraftstofftank nie im Gebäude nachfüllen oder entleeren.

Kraftstoff nicht verschütten und verschütteten Kraftstoff sofort beseitigen.

Kraftstoffbehälter nie in Nähe offener Flammen oder Geräten, die Funken bilden und den Kraftstoff oder dessen Dämpfe entzünden können, handhaben oder lagern.

Darauf achten, dass der Kraftstoffdeckel wieder aufgesetzt und gut zuge dreht wird.

- Kraftstoff entsprechend der örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Vorschriften und Empfehlungen Ihres Kraftstofflieferanten lagern.
- Den Tank nie überfüllen und auch nicht völlig leer werden lassen.
- Sauberes, frisches, bleifreies Normalbenzin mit einer Oktanzahl von mindestens 85 verwenden.
- Vor Verwendung von mit Sauerstoff angereichertem (gemischtem) Kraftstoff auf das Motorhandbuch Bezug nehmen.
- Nicht höher als den Einfüllhals füllen.

8.5 REIFEN

1. Zur Verlängerung der Lebensdauer der Reifen stets den richtigen Reifendruck einhalten. Der Druck sollte nur bei kalten Reifen geprüft werden.
2. Mit einem genauen Reifendruckmesser für Niederdruckreifen messen. 41,3 - 55,1 kPa.



WARNUNG: Personen, die nicht über die entsprechende Ausbildung und Erfahrung sowie geeignete Werkzeuge verfügen, dürfen **NICHT** versuchen, einen Reifen auf eine Felge aufzuziehen. Falsche Montage kann zu einer Explosion mit schweren Verletzungen führen.

8.6 RADLAGER

Auf der Lagerstirnfläche sind das Wort „**LOCK**“ und ein Pfeil eingepreßt. Beim Austauschen des Lagers unbedingt sicherstellen, daß es in der richtigen Drehrichtung eingebaut wird.

Beim **rechten** Rad das Lager so einbauen, daß sich der „**LOCK**→“-Pfeil an der **Außenseite** des Gehäuses befindet.

Beim linken Rad, das Lager so einbauen, daß sich der „**LOCK**→“-Pfeil an der **Innenseite** des Gehäuses befindet.




Abbildung 8B

8.7 RÜCKLÄPPEN UND SCHLEIFEN

Das Untermesser und die Trommelmesser auf Schäden prüfen. Siehe Abschnitt 7.2.

1. Feststellen, ob die Schnittkante durch Rückklappen oder Nachschleifen wiederhergestellt werden kann.
2. Für optimale Leistung das Messer mit einem Untermesser-Schleifgerät bearbeiten, dann das Untermesser wieder zusammenbauen und an der Trommel einstellen, wie in Abschnitt 7.2 beschrieben ist.
3. Die Wellenabdeckung und die Dichtung von der rechten Seite der Trommel entfernen. Eine 3/8-24 Inch-Schraube und Kontermutter am Wellenende anbringen und an der Läppmaschine befestigen.
 - a. Läppmasse mit einem langstieligen Pinsel entlang der gesamten Trommel auftragen (Körnung 180 ist empfohlen, Abschnitt 2.6).
 - b. Das Läppen fortsetzen und gleichzeitig die Trommel und das Untermesser in kleinen Schritten nachstellen, bis ein gleichmäßiger Abstand entlang der gesamten Schnittkante erreicht ist.
4. Die Läppmasse vorsichtig und gründlich von der Trommel und dem Untermesser entfernen, *bevor die Trommel in die Vorwärtsrichtung geschaltet wird.*

8 WARTUNG

8.8 LAGERUNG

Allgemeines

1. Das Gerät gründlich waschen, dann schmieren.
2. Lackschäden und Stellen mit freiliegendem Metall reparieren.
3. Den Mäher überprüfen, alle Kleinteile anziehen, abgenutzte oder beschädigte Teile ersetzen. Haspel und Bodenmesser aufpolieren.
4. Das Bodenmesser etwas von der Haspel entfernen und eine dünne Schicht Korrosionsschutzöl auf die Haspelklingen und das Bodenmesser auftragen.
5. Den Mäher auf dem Kippständer lagern, damit die Reifen nicht belastet werden. Die vordere Walze oder "Turf Groomer" sollte auf einer Holzplatte ruhen.
6. Den Mäher mit allen Zubehöerteilen während der Lagerung sauber, trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt halten. Ein Gerät mit Kraftstoff im Tank niemals in einen Raum einstellen, wo Kraftstoffdämpfe offenen Flammen oder Funken ausgesetzt sein könnten.
7. Speichern Sie nicht nahe feuergefährlichem Rückstand.

Motor

1. Bei noch warmem Motor den Ablassstopfen abnehmen und das Öl aus dem Kurbelgehäuse ablassen. Den Ablassstopfen wieder anbringen und frisches Öl einfüllen. Die Ablassschraube auf 30 Nm anziehen.
2. Den Motor von außen reinigen. Freiliegende Metallstellen nachlackieren oder etwas Rostschutzmittel auftragen.
3. Um eine Ablagerung von Polymerrückständen und Lackfilmen im Kraftstoffsystem zu verhindern, sollte der Tank mit stabilisiertem Treibstoff aufgefüllt werden. Ein Kraftstoff-Oxidationshemmittel wie z.B. STA-BIL® verwenden. Die Anleitungen auf dem Behälter sorgfältig befolgen.
4. Zur gleichmäßigen Verteilung des behandelten Kraftstoffs den Motor ca. 5 Minuten lang laufen lassen. Den Motor abstellen, den Kraftstoff-Absperrhahn schließen und den Motor abkühlen lassen. Den Kraftstoff ablassen.
5. Die Zündkerze entfernen und etwa 30 ml SAE 30-Öl in den Zylinder einfüllen. Den Motor langsam von Hand kurbeln, um das Öl auf den Zylinderwänden zu verteilen. Die Zündkerze wieder einschrauben.

6. Langsam am Anlasserseilzug ziehen, bis Widerstand zu spüren ist. Weiter ziehen, bis die Kerbe an der Anlasserriemenscheibe mit der Öffnung am Seilzuganlasser ausgerichtet ist. In dieser Stellung sind die Einlaß- und Auslaßventile geschlossen.

Nach der Lagerung

1. Den Luftfilter überprüfen oder warten.
2. Den Ölstand im Motorkurbelgehäuse überprüfen.
3. Den Tank mit frischem Kraftstoff füllen. Das Kraftstoff-Abstellventil öffnen.
4. Öl vollständig von den Trommeln und dem Untermesser entfernen. Das Untermesser und Schnitthöhe einstellen.
5. Unterstützungsmäher also Zugkrafttrommel ist weg vom Boden und von der Befreiung Bandspulekupplung. Den Motor starten und mit halbem Vollgas laufen lassen. Dem Motor ausreichend Zeit zum Aufwärmen und Schmieren geben.

Hinweis: Die Zugkrafttrommel dreht sich mit der Maschine, die bei der 1-/2drossel läuft.



ACHTUNG

Den Motor nur bei guter Belüftung laufen lassen; Einatmen der Abgase kann zum Tod führen.

9.1 ALLGEMEINES

In der untenstehenden Darstellung sind die Hauptprobleme aufgeführt, die beim Start und beim Betrieb auftreten können. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an einen Händler für Jacobsen in Ihrer Nähe.

Symptome	Wahrscheinliche Ursachen	Lösung
Motor springt nicht an	<ol style="list-style-type: none"> 1. Startklappe in falscher Stellung 2. Leerer Kraftstofftank oder unsauberer Kraftstoff 3. Kraftstoff-Absperrhahn 4. Motor / Zündkerze 5. Motorschalter aus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Motorhandbuch 2. Ablassen und mit frischem, sauberem Kraftstoff auffüllen 3. Hahn öffnen 4. Siehe Motorhandbuch 5. Schalter einschalten
Motor schwierig zu starten, läuft stotternd, setzt aus, verliert Leistung oder stirbt ab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Startklappe in falscher Stellung 2. Unsauberer oder falscher Kraftstoff 3. Lockere Kabel 4. Lufteinlaß verstopft 5. Ventil in Kraftstoffaufsatz gestopft 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Motorhandbuch 2. Mit sauberem Kraftstoff des richtigen Typs auffüllen 3. Zündkerzenkabel prüfen 4. Lufteinlaß und Luftfilter reinigen 5. Kraftstoffaufsatz reinigen
Mäher reagiert nicht auf OPC-Hebel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parkbremse eingelegt 2. Fahrkupplung ausgekuppelt 3. Trommelkupplung ausgekuppelt 4. Gerissener Riemen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bremse freigegeben 2. Fahrkupplung einkuppeln 3. Trommelkupplung einkuppeln 4. Riemen prüfen und, falls erforderlich, reparieren
Trommeln schneiden nicht, schneiden unregelmäßig	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trommel zu Untermesser nicht eingestellt 2. Trommelkupplung ausgekuppelt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trommel zu Untermesser einstellen 2. Trommelkupplung einkuppeln

10 WARTUNGS- UND SCHMIERPLAN

10.1 ALLGEMEINES

Der Mäher ist für minimale Schmierung konstruiert. Übermäßige Schmierung verursacht hohe Belastungen der Lager und des Motors, wodurch die Leistung des Mähers verringert wird.

Bei Betrieb in sehr staubhaltiger Umgebung sind alle Wartungsintervalle entsprechend kürzer zu wählen.



Um Verletzungen zu vermeiden, vor dem Reinigen, Einstellen oder Reparieren dieser Ausrüstung sämtliche Antriebe auskuppeln, Bearbeitungsgeräte auf den Boden absenken, Feststellbremse anziehen, Motor ausschalten und Zündkabel trennen.

1. Vor und nach jeder Schmierung die Schmiernippel reinigen.
2. Nur Schmierstoffe verwenden, die den NLGI Klasse 2 LB Spezifikationen entsprechen. Das Schmierfett mit einer Handfettpresse auftragen und langsam auffüllen, bis das Schmierfett auszutreten beginnt. KEINE Luftdruckpressen verwenden.

3. Für reibungslosen Betrieb alle Drehpunkte und andere Reibungspunkte mit einigen Tropfen SAE 30-Öl schmieren alle 50 Stunden oder je nach Bedarf.
4. Zum Schmieren der Punkte (**L₆** und **L₇**) das linke Laufrad entfernen.

Mutter (**A**) vom Ende der Welle entfernen und Radnabe (**D**) abziehen. Muffe (**B**) und Buchse (**C**) entfernen, dann Lager (**L₇**) mit Lithiumfett abdichten.

Befestigungsschelle (**E**) entfernen, um Zugriff zu Beschlag (**L₆**) zu erlangen. Traktionstrommel drehen, wenn der Beschlag von der Scheibe (**F**) blockiert wird, anschließend Schmierpistole durch die Öffnung einführen und sorgfältig Fett einspritzen.

5. Um den Punkt (**L₁₀**) zu schmieren, Abdeckung (**G**) entfernen und einen Pumpenstoß Schmierfett auf den Beschlag am Ende der Welle aufbringen.

10.2 WARTUNGSTABELLE

Empfohlene Überprüfungs- und Schmierintervalle

	Alle 8-10 Stunden	Alle 20 Stunden	Alle 50 Stunden	Alle 100 Stunden	Alle 250 Stunden	Jährlich	Schmier- mitteltyp
Luftfilter	I		C				
Brennkammer					C		
Motoröl	I	R*		R			I
Kraftstoffleitung						R - 2 Jahre	
Kraftstofffilter				C			
Zündkerze				A/R			
Ventilspiel					A		
Schmierstellen							
L ₁ - L ₄		L				L	II
L ₅ - L ₆						L	II
L ₇			L			L	III
L ₈ - L ₉						L	III
L ₁₀					L		II
L ₁₁						L	II

A - Auffüllen oder Einstellen C - Reinigen I - Inspizieren L - Schmieren R - Wechseln AR - Nach Bedarf


* Bezeichnet Erstinspektion bei neuen Maschinen.

I Motoröl - siehe Section 8.3


II Handschmierpistole mit NLGI Klasse 2 (Serviceklasse LB).

III Schiffsschmierfett Lubriplate® Teil Nr. 5001581 von Jacobsen

10.3 SCHMIERPLAN



1.1	Handle Attachment.....	31
2.1	Handle and Controls	32
3.1	Frame Assembly.....	34
4.1	Lower Unit.....	36
5.1	Reel.....	38
6.1	Engine and Clutch.....	40
7.1	Engine Throttle and Clutch Cover	42
8.1	Belts.....	44
9.1	Belt Cover	46
10.1	Weight Bars and Roller Brackets.....	48
11.1	Differential and Rollers	50
12.1	Parking Brake and Wheels	52

1.1 Handle Attachment


Item	Part No.	Qty.	Description	Serial Numbers/Notes
1	2811159	2	Bolt, Handle Mount	
2	447224	2	Lockwasher, 5/8" Internal Tooth	
3	443828	2	Nut, 5/8-18 Hex Jam	
4	4115960	1	Right Side Handle Stop	
5	4115961	1	Left Side Handle Stop	
6	2809900	1	Left Side Torsion Spring	
7	2809901	1	Right Side Torsion Spring	
8	455012	2	Flat Washer, 3/4	
9	458006	2	Retaining Ring, 1/2 Truarc	
10	400262	2	Screw, 3/8-16 x 1" Hex Head	
11	446142	2	Lockwasher, 3/8 Heavy	
12	453011	2	Flat Washer, 3/8	

> Change from previous revision

GREENS KING 500A SERIES

Serial No. All

2.1 Handle and Controls



GREENS KING 500A SERIES


Item	Part No.	Qty.	Description	Serial Numbers/Notes
1	366708	2	Flanged Bearing	See 6.1 for Engine Connection See 6.1 for Engine Connection <

> Change from previous revision

GREENS KING 500A SERIES

Serial No. All

3.1 Frame Assembly



GREENS KING 500A SERIES


Item	Part No.	Qty.	Description	Serial Numbers/Notes
1	2811122	1	Frame, R.H. Side	Used on 63281 Only Used on 63282, 63285 Only
2	2811121	1	Frame, L.H. Side	
3	1000022	1	518 Front Crossbar	
3	1000839	1	522 Front Crossbar	
3	1000023	1	526 Front Crossbar	
4	1000020	1	518 Rear Crossbar	
4	1000838	1	522 Rear Crossbar	
4	1000021	1	526 Rear Crossbar	
5	400258	6	Screw, 3/8-16 x 3/4" Hex Head	
6	446142	10	Lockwasher, 3/8 Heavy	
7	366796	2	Kickstand, Mounting Bracket	
8	400262	2	Screw, 3/8-16 x 1" Hex Head	
9	400260	3	Screw, 3/8-16 x 7/8" Hex Head	
10	400268	2	Screw, 3/8-16 x 1-3/4" Hex Head	
11	443810	4	Nut, 3/8-16 Hex Jam	
12	2811102	1	Decal, Warning	
13	REF	1	Serial Plate	
14	4117466	1	Decal, 96 db Noise	
14	4131528	1	Decal, 98 db Noise	
15	3006118	1	Hook, Lift	
16	400188	2	Screw, 5/16-18 x 1" Hex Head	
17	446136	2	Lockwasher, 5/16 Heavy	
18	364441	2	Spacer	
19	1000018	1	518 Kickstand	
19	132674	1	522 Kickstand	
19	1000019	1	526 Kickstand	
20	444850	3	Nut, 3/8-16 Center Lock Jam	
21	364164	1	Spring	

> Change from previous revision

GREENS KING 500A SERIES

Serial No. All

4.1 Lower Unit



Standard Style Bedknives
(Secured with screws)

Part Number	Description
5000098	18" Low Profile
5002888	18" Super Tournament
503478	22" Low Profile
503477	22" High Profile
5002887	22" Super Tournament
5000141	26" Heavy Section

Optional MagKnife Bedknives

Part Number	Description
4131371	18" Low Profile
4131004	18" Super Tournament
4131001	22" Low Profile
4131369	22" High Profile
4131370	22" Super Tournament
4131005	22" Medium Section
4131008	26" Heavy Section
4131002	26" Low Profile
4131374	26" High Profile

GREENS KING 500A SERIES


Item	Part No.	Qty.	Description	Serial Numbers/Notes
1	REF	1	Reel Assembly	See 5.1
2	5000102	1	Bedknife Backing, 518 Standard	Standard
2	4130295	1	Bedknife Backing, 518 Magknife	Magknife Option
2	5000457	1	Bedknife Backing, 522 Standard	Standard
2	4130281	1	Bedknife Backing, 522 Magknife	Magknife Option
2	5000412	1	Bedknife Backing, 526 Standard	Standard
2	4130286	1	Bedknife Backing, 526 Magknife	Magknife Option
3	REF	1	Bedknife	See Chart
4	3009138	AR	Screw, 1/4-20 x 3/4 Soc. Hd.	
5	446136	6	Lockwasher, 5/16 Heavy	
6	434051	3	Screw, 5/16-18 x 1/2" Socket Head	
7	434036	3	Screw, 5/16-18 x 1-1/4" Socket Hd.	
8	400264	2	Screw, 3/8-16 x 1-1/4 Hex Head	
9	446142	5	Lockwasher, 3/8 Heavy	
10	443110	2	Nut, 3/8-16 Hex	
11	365501	2	Bolt, Bedknife Shoe	
12	454017	2	Shim, Bedknife Shoe	
13	400256	3	Screw, 3/8-16 x 5/8" Hex Head	
14	400258	2	Screw, 3/8-16 x 3/4" Hex Head	63281
14	400258	3	Screw, 3/8-16 x 3/4" Hex Head	63282 and 63285
15	400264	1	Screw, 3/8-16 x 1-1/4" Hex Head	Used on 63281 Only
16	3001644	1	Weight	Used on 63281 Only
17	400114	1	Screw, 1/4-20 x 1-1/4" Hex Head	Used on 63281 Only
18	446130	1	Lockwasher, 1/4 Heavy	Used on 63281 Only
19	3001600	2	Bedknife Block	
20	366726	4	Bolt, Special	
21	366727	2	Rod	
22	366653	6	Spacer	
23	367512	2	Spacer	
24	366709	2	Spring	

> Change from previous revision

GREENS KING 500A SERIES

Serial No. All

5.1 Reel



GREENS KING 500A SERIES

Item	Part No.	Qty.	Description	Serial Numbers/Notes
1	5000095	1	Reel, 18"	Used on 518
1	5000148	1	Reel, 22" 11 Blade	Used on 522
1	5003652	1	Reel, 26" 7 Blade	
2	1000447	1	Bearing Housing	
3	366650	1	• Seal	
4	4128725	1	• Grease Fitting	
5	545940	1	• Bushing	
6	500534	1	• Bearing Cup and Cone	
7	1000446	1	Bearing Housing	
8	366650	1	• Grease Seal	
9	366649	1	• Grease Seal	
10	545940	1	• Bushing	
11	500534	1	• Bearing Cup and Cone	
12	2811185	1	Pulley	
13	365229	1	• Bearing With Seal	
14	366652	1	• Bearing	
15	458461	1	• Snap Ring	
16	366645	1	Spacer	
17	366646	1	Spacer	
18	345556	1	Key, 1/8 Square x 1"	
19	340462	1	Spacer	
20	320774	2	Key, 3/16 Square x 1-1/4"	
21	366653	1	Washer	
22	446142	1	Lockwasher, 3/8 Heavy	
23	366651	1	Bolt	
24	5002727	1	Reel Clutch	
25	3004368	1	Spring Retainer	
26	3006061	1	Spring	
27	3004369	1	Spring Retainer	
28	471217	1	Grease Fitting	
29	363047	1	Spring	
30	304745	1	Washer	
31	364900	1	Nut	
32	164041	1	Seal Carrier	
33	366648	1	• Grease Seal	
34	367029	1	Nut, 3/4-16 Hex Nylock Jam	
35	434028	3	Screw, 1/4-20 x 3/4" Socket Head	
36	446130	3	Lockwasher, 1/4 Heavy	
37	4136845	1	Cover	
38	2811566	2	Screw, 1/4-20 x 12" Socket Head	

> Change from previous revision

GREENS KING 500A SERIES

Serial No. All

6.1 Engine and Clutch

⚠ CAUTION


BE SURE THE TRACTION CLUTCH LEVER IS IN NEUTRAL BEFORE STARTING THE ENGINE.

9

⚠ CAUTION

ALLOW ENGINE TO COOL FOR 2 MINUTES BEFORE REFUELING

3



GREENS KING 500A SERIES

Item	Part No.	Qty.	Description	Serial Numbers/Notes
1	303873	1	Washer	Engages at 2000 RPM Includes Decals Used on 63281 only Used on 63282 Only Used on 63285 only
2	348849	AR	Shim, 0.01"	
3	362764	1	Decal, Refueling Caution	
4	400188	6	Screw, 5/16-18 x 1" Hex Head	
5	306369	1	Screw, 5/16-24 x 3/4" Hex Head	
6	434029	3	Screw, 1/4-20 x 1" Socket Head	
7	441677	4	Carriage Bolt, 5/16-18 x 1-1/2"	
8	443106	4	Nut, 5/16-18 Hex	
9	3001790	1	Decal, Caution	
10	446130	3	Lockwasher, 1/4 Heavy	
11	446136	8	Lockwasher, 5/16 Heavy	
12	453009	2	Flat Washer, 5/16	
13	3005515	AR	Shim, 0.02"	
14	503532	1	Engine, 4HP Honda	
15	320774	1	• Key, 3/16 x1-1/2" Square	
16	364441	4	Spacer	
17	4135990	1	Torque Clutch	
18	2811096	1	Decal, Greens King 518A	
18	2811097	1	Decal, Greens King 522A	
18	2811099	1	Decal, Greens King 526A	
19	5002848	1	Engine Base	
20	340830	1	• Decal, Spanish	
21	3001235	1	• Decal, Danger	
22	4136559	1	Clutch Shaft, 518	
22	4136557	1	Clutch Shaft, 522	
22	4136544	1	Clutch Shaft, 526	
23	366653	1	• Spacer	
24	367082	1	• Key,	
25	400262	1	• Screw, 3/8-16 x 1" Hex Head	
26	446142	1	• Lockwasher, 3/8 Heavy	
27	458113	1	• Snap Ring	
28	3007847	1	• Pulley	
29	4137242	1	• Housing, Bearing	
30	4137243	1	• Bearing	

> Change from previous revision

7.1 Engine Throttle and Clutch Cover





WARNING

TO PREVENT INJURY AND ACCIDENTAL CLUTCH ENGAGEMENT DO NOT ADJUST ENGINE SPEED USING THROTTLE LEVER ON ENGINE. ALWAYS ADJUST ENGINE SPEED USING THE OPC HANDLE AND THROTTLE PADDLE

4146636

13




4

GREENS KING 500A SERIES

Item	Part No.	Qty.	Description	Serial Numbers/Notes
1	400108	4	Screw, 1/4-20 x 3/4" Hex Head	
2	444708	4	Locknut, 1/4-20 Center	
3	4148537	1	Cover, 18" Clutch	Used on 518, Includes Decal
3	4148538	1	Cover, 22" Clutch	Used on 522, Includes Decal
3	4147698	1	Cover, 26" Clutch	Used on 526, Includes Decal
4	361854	1	• Decal, Warning	
5	400218	2	Screw, 5/16-24 x 1/2" Hex Head	
6	REF	1	Cable, Paddle Throttle	See 2.1
7	REF	1	Cable, Bail Throttle	See 2.1
8	4136549	1	Guide, Cable	
9	4136554	1	Collar, Cable Stop	
10	4137299	1	• Set Screw, #6-32	
11	4137299	1	Set Screw, #6-32 x 3/16" Cup	
12	4147695	1	Throttle Cover	
13	4146636	1	• Decal, Throttle Warning	
14	4108643	1	Spring, Throttle Plate	

> Change from previous revision

8.1 Belts



GREENS KING 500A SERIES


Item	Part No.	Qty.	Description	Serial Numbers/Notes
1	503685	1	Pulley, 80 Tooth	
2	367554	2	• Needle Bearing	
3	1000056	1	Traction Clutch	
4	366725	1	Flanged Bushing	
5	443106	2	Nut, 5/16-18 Hex	
6	5002447	1	Pulley, 18 Tooth	
7	2000148	1	Bearing Bracket	
8	3001273	1	Shaft	
9	446142	3	Lockwasher, 3/8 Heavy	
10	443110	2	Nut, 3/8-16 Hex	
11	443102	7	Nut, 1/4-20 Hex	
12	2500485	1	Screw, 5/16-18 x 3-1/4" Hex Head	
13	434031	1	Screw, 1/4-20 x 3/4" Socket Head	
14	359864	AR	Washer	
15	367553	1	Needle Bearing	
16	400262	2	Bolt, 3/8-16 x 1"	
17	400188	1	Screw, 5/16-18 x 1" Hex Head	
18	453011	2	Washer	
19	2810713	1	Belt, 7 Rib Micro V	
20	2811363	1	Belt, 112 Tooth	
21	2811071	1	Belt, 80 Tooth	
22	458006	2	Retaining Ring	
23	2809667	1	Bracket, Idler Spring	
24	2809669	1	Spring, Idler	
25	400116	1	Screw, 1/4-20 x 1-1/2" hex Head	
26	4130965	1	Bracket, Idler	
27	352936	2	Bushing	
28	400106	2	Screw, 1/4-20 x 5/8" Hex Head	
29	2809665	1	Arm, Idler	
30	344545	1	Bearing	
31	2809666	1	Pulley, Idler	
32	458105	1	Retaining Ring	
33	446128	2	Lockwasher, 1/4	
34	400254	2	Screw, 3/8-16 x 1/2" Hex Head	
35	3009434	1	Bracket, Belt Adjusting	

> Change from previous revision

GREENS KING 500A SERIES

Serial No. All

9.1 Belt Cover




GREENS KING 500A SERIES

Item	Part No.	Qty.	Description	Serial Numbers/Notes
1	503638	1	Belt Cover	
2	2811092	1	• Decal, Warning	
3	3001792	1	• Decal, Reel Clutch	
4	3000660	1	Traction Clutch Lever	
5	443102	3	Nut, 1/4-20 Hex	
6	446130	12	Lockwasher, 1/4 Heavy	
7	220317	1	Shifter Housing	
8	400112	6	Screw, 1/4-20 x 1-1/4" Hex Head	
9	400106	5	Screw, 1/4-20 x 5/8" Hex Head	
10	366707	1	Ball Bearing	
11	366715	2	Spacer	
12	446136	2	Lockwasher, 5/16 Heavy	
13	400196	2	Screw, 5/16-18 x 2" Hex Head	
14	366710	1	Cover	
15	422522	4	Set Screw, 3/8-16 x 1/2" Socket Hd.	
16	343850	4	Ball, 1/4" Diameter	
17	343848	2	Spring	
18	339910	2	"O"Ring	
19	3004402	1	Shifter Shaft	

> Change from previous revision

10.1 Weight Bars and Roller Brackets




GREENS KING 500A SERIES

Item	Part No.	Qty.	Description	Serial Numbers/Notes
1	4139661	1	Grass Shield (518A)	Used on 63281 Only
1	4139660	1	Grass Shield (522A)	Used on 63282 Only
1	4139662	1	Grass Shield (526A)	Used on 63285 Only
2	4127335	2	• Decal, Danger	
3	241827	1	L.H. Catcher Mounting Bracket	
4	241828	1	R.H. Catcher Mounting Bracket	
5	2000072	2	Roller Bracket	
5	2000040	2	Roller Bracket	Used on 63285 Only
6	3005692	2	Adjuster Knob	
7	343616	2	Stud	
8	366852	2	Spacer	
9	461339	2	Pin, 1/4 x 1-1/4"	
10	364441	2	Washer	
11	446136	2	Lockwasher, 5/16 Heavy	
12	443106	2	Nut, 5/16-18 Hex	
13	441674	2	Carriage Bolt 5/16-18 x 1-3/4"	
14	3008974	4	Grommet	
15	443102	4	Nut, 1/4-20 Hex	
16	445781	2	Nut, 5/16-18 Whiz Lock	
17	352737	2	Screw, 1/4-20 x 7/8" Square Head	
18	400112	2	Screw, 1/4-20 x 1-1/4" Hex Head	
19	453023	2	Flat Washer	
20	444718	4	Locknut, 5/16-18 Center	
21	441677	4	Carriage Bolt, 5/16-18 x 1-1/4"	
22	441614	2	Carriage Bolt, 5/16-18 x 1"	
23	446130	2	Lockwasher, 1/4 Heavy	
24	3000053	2	Plate	
25	68122	1	518 Grass Catcher	
25	68123	1	522 Grass Catcher	
25	68124	1	526 Grass Catcher	

> Change from previous revision

11.1 Differential and Rollers




GREENS KING 500A SERIES

Item	Part No.	Qty.	Description	Serial Numbers/Notes
1	1000024	2	Smooth Roller (518)	
1	132655	2	Smooth Roller (522)	
1	1000027	2	Dimpled Roller (526)	
2	366699	1	• Differential Gear Bushing	
3	366698	1	• Drum Bushing	
4	366701	1	• Grease Seal	
5	366700	1	• Grease Seal	
6	241836	1	• Differential Gear	
7	319085	1	• Pin	
8	458127	1	• Snap Ring	
9	395419	1	Roller Shaft (518)	
9	395367	1	Roller Shaft (522)	
9	395418	1	Roller Shaft (526)	
10	241835	1	Differential	
11	463017	1	Key, #9 Woodruff	
12	308030	2	Thrust Washer	
13	202947	2	Pinion Gear	
14	415563	2	Set Screw, 7/16-20 x 3/8"	
15	463007	2	Key, #7 Woodruff	
16	308028	1	Pinion Shaft	
17	220318	1	Bearing Housing	
18	220319	1	Bearing Housing	
19	366693	2	Bearing	
20	2810096	1	Nut, 1-14 Nylock Hex	
21	164057	1	Seal Cover	
22	366702	1	• Grease Seal	
23	471214	1	• Grease Fitting	
24	446136	5	Lockwasher, 5/16 Heavy	
25	366697	2	Spacer	
26	366696	1	Spacer	
27	3004484	1	Pulley, 56 Tooth	
28	366695	2	Locking Collar	
29	367029	1	Nut, 3/4-16 Hex Nylock Jam	
30	434024	2	Screw, 5/16-18 x 3/4" Socket Hd	
31	361451	2	Washer	
32	434004	3	Screw, 5/16-18 x 1-3/4" Soc Hd	

> Change from previous revision

12.1 Parking Brake and Wheels



GREENS KING 500A SERIES

Item	Part No.	Qty.	Description	Serial Numbers/Notes
1	1000476	1	R.H. Hub	Left Side Only
2	338766	1	• Bearing	
3	366705	2	• Grease Seal	
4	164056	2	Brake Band	
5	132663	1	Brake Mounting Bracket	
6	132658	1	Seal Housing	
7	365753	1	• Grease Seal	
8	4128725	1	• Grease Fitting	
9	164063	1	Brake Mounting Bracket	
10	1000477	1	L.H. Hub	
11	338766	1	• Bearing	
12	366705	2	• Grease Seal	
13	366717	2	Clutch Sleeve	
14	445801	2	Nut, 5/8-18 Hex Jam Lock	
15	366718	2	Latching Collar	
16	366697	4	Bushing	
17	446136	4	Lockwasher, 5/16 Heavy	
18	400188	2	Screw, 5/16-18 x 1" Hex Head	
19	361451	1	Washer	
20	415513	2	Set Screw, 1/4-20 x 1/2"	
21	366742	2	Brake Band Pin	
22	446130	2	Lockwasher, 1/4 Heavy	
23	400108	2	Screw, 1/4-20 x 3/4" Hex Head	
24	366737	2	Spacer	
25	434032	2	Screw, 5/16-18 x 1-3/4" Socket Head	
26	443106	1	Nut, 5/16-18 Hex	
	62293	1	Pneumatic Transport Tire Kit	Optional Accessory
27	360111	2	• Valve	
28	554847	2	• Tire	
29	5002905	2	• Wheel, Gray	
30	271920	2	• Wheel Spacer	
31	434049	6	• Screw, 5/16-18 x 2" Socket Head	
32	366719	2	• Latch	
33	366716	6	• Spacer	
34	366704	2	• Spring	
35	452004	12	• Flat Washer, 5/16	
36	444718	6	• Locknut, 5/16-18 Center	

> Change from previous revision

INDEX

1000018.....	35	3001235.....	41	366698.....	51	4136554.....	43
1000019.....	35	3001273.....	45	366699.....	51	4136557.....	41
1000020.....	35	3001600.....	37	366700.....	51	4136559.....	41
1000021.....	35	3001644.....	37	366701.....	51	4136845.....	39
1000022.....	35	3001792.....	47	366702.....	51	4137242.....	41
1000023.....	35	3002753.....	33	366704.....	53	4137243.....	41
1000024.....	51	3004368.....	39	366705.....	53	4137299.....	43
1000027.....	51	3004369.....	39	366707.....	47	4139660.....	49
1000056.....	45	3004402.....	47	366708.....	33	4139661.....	49
1000446.....	39	3004484.....	51	366709.....	37	4139662.....	49
1000447.....	39	3005692.....	49	366710.....	47	4146636.....	43
1000476.....	53	3006061.....	39	366715.....	47	4147215.....	33
1000477.....	53	3006118.....	35	366717.....	53	4147495.....	33
1000838.....	35	3007847.....	41	366718.....	53	4147695.....	43
1000839.....	35	3008974.....	49	366719.....	53	4147696.....	33
132655.....	51	3009138.....	37	366725.....	45	4147697.....	33
132658.....	53	3009434.....	45	366726.....	37	4147698.....	43
132663.....	53	303873.....	41	366727.....	37	4147835.....	33
132674.....	35	304745.....	39	366737.....	53	4148537.....	43
164041.....	39	308028.....	51	366742.....	53	4148538.....	43
164056.....	53	308030.....	51	366796.....	35	5000095.....	39
164057.....	51	319085.....	51	366852.....	49	5000148.....	39
164063.....	53	320774.....	39, 41	367029.....	39, 51	5002447.....	45
2000040.....	49	338766.....	53	367082.....	41	5002727.....	39
2000067.....	33	339910.....	47	367512.....	37	5002848.....	41
2000072.....	49	340462.....	39	367553.....	45	5002905.....	53
2000148.....	45	340830.....	41	367554.....	45	5003652.....	39
202947.....	51	343616.....	49	395367.....	51	500534.....	39
220317.....	47	343848.....	47	395418.....	51	503532.....	41
220318.....	51	343850.....	47	395419.....	51	503638.....	47
220319.....	51	345556.....	39	4108643.....	43	503685.....	45
241827.....	49	352737.....	49	4115960.....	31	545940.....	39
241828.....	49	352936.....	45	4115961.....	31	554847.....	53
241835.....	51	359864.....	45	4117466.....	35	68122.....	49
241836.....	51	360111.....	53	4124759.....	33	68123.....	49
2500485.....	45	361451.....	51, 53	4127051.....	33	68124.....	49
271920.....	53	361854.....	43	4127335.....	49	To prevent damage to the reel and13, 16	
2809665.....	45	363047.....	39	4127340.....	33		
2809666.....	45	364164.....	35	4128662.....	33		
2809667.....	45	364441.....	35	4128725.....	39, 53		
2809669.....	45	364900.....	39	4128933.....	33		
2809900.....	31	365229.....	39	4130460.....	33		
2809901.....	31	365501.....	37	4130464.....	33		
2810096.....	51	365753.....	53	4130468.....	33		
2810713.....	45	366645.....	39	4130475.....	33		
2811071.....	45	366646.....	39	4130762.....	33		
2811092.....	47	366648.....	39	4130965.....	45		
2811102.....	35	366649.....	39	4131414.....	33		
2811121.....	35	366650.....	39	4131528.....	35		
2811122.....	35	366651.....	39	4135990.....	41		
2811159.....	31	366652.....	39	4136323.....	33		
2811185.....	39	366653.....	37, 39, 41	4136325.....	33		
2811363.....	45	366693.....	51	4136328.....	33		
2811566.....	39	366695.....	51	4136544.....	41		
3000053.....	49	366696.....	51	4136549.....	43		
3000660.....	47	366697.....	51, 53	4136550.....	33		

World Class Quality, Performance And Support

Equipment from Jacobsen is built to exacting standards ensured by ISO 9001 and ISO 14001 registration at all of our manufacturing locations.

A worldwide dealer network and factory trained technicians backed by Textron Parts Xpress provide reliable, high-quality product support.



Qualität, Leistung und Support von Weltklasse

Geräte der Firma Jacobsen werden nach höchst anspruchsvollen Maßstäben gefertigt. Alle Herstellerwerke sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

Ein weltweites Händlernetz und vor Ort ausgebildete Techniker gewährleisten in Zusammenarbeit mit Textron Parts Xpress zuverlässige, hochqualitative Produktunterstützung.



JACOBSEN®
A Textron Company

BOB CAT BUNTON CUSHMAN E-Z GO JACOBSEN RANSOMES RYAN STEINER

Textron Golf, Turf & Specialty Products
PO Box 7708, Charlotte, NC 28241-7708
www.ttcsp.com